

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
																321.02200.00011	121		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
01	Увага! Заправні кінці на початку та наприкінці рулону допускається збільшити (до нормованих																		
02	ТУ У 20.5-37552598-001) бракованими відрізками фотоплівки за допомогою приладу для УЗЗ згідно з ІЕ на прилад.																		
03																			
M04	Салфетка із фланелі ГОСТ 29298																		
05	Спирт етиловий ректифікований ДСТУ 4221																		
06	Рукавички із трикотажного полотна ГОСТ 5007																		
07	Ручка кулькова																		
08	Зошит загальний																		
09																			
T10	Лінійка металева																		
11	Пульверизатор																		
12																			
O13	11. Перевірити дані щодо кількості залишкового тіосульфату і відсутності залишкових солей срібла на рулоні мікро-																		
14	фільму за робочим зошитом операції 050. У разі відповідності вмісту залишкового тіосульфату нормі та відсутності																		
15	залишкових солей срібла на рулоні мікрофільму занести дані у технічний паспорт. Кількість залишкового																		
16	тіосульфату не повинна перевищувати 0,0007 мг/см ² , залишкових солей срібла не повинно бути. У разі																		
17	невідповідності вмісту залишкового тіосульфату нормі або наявності залишкових солей срібла рулон мікрофільму																		
МК		154																	

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
																321.02200.00011		122	
																55200.00014		055	
																55200.00014		055	
																55200.00014		055	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
01	передати на повторну промивку за переходом 4 операції 050 і повторне контролювання за цим переходом.																		
02																			
М03	Ручка кулькова																		
04	Зошит загальний																		
05																			
О06	12. Пробити просічкою діаметром (від 2 мм до 3 мм) по центру кадри в рулоні мікрофільму, що не відповідають вимогам																		
07	переходів 5, 7, 9 цієї операції.																		
08	Якщо у групі кадрів, що обмежена трафаретом № 4, забраковано кадрів або виявлено пропущених під час знімання																		
09	документів у кількості більше ніж 15 % від загальної кількості кадрів у цій групі, необхідно виготовити вклейку																		
10	за схемою побудови, що наведено у КЕ 20200.00017 (8.2), виконавши необхідні переходи операцій 010, 011, 020, 030,																		
11	045, 050, 055. Неякісні кадри у вклейці не допускаються.																		
12	Протерти ножиці салфеткою, змоченою спиртом етиловим 76 %. Вирізати забраковану частину мікрофільму та																		
13	вварити вклейку по трафарету № 4 в рулон мікрофільму на приладі для УЗЗ за ТО та ІЕ.																		
14	Одиничний брак кадрів у рулоні мікрофільму та одиничні пропуски аркушів документів у кількості не більше ніж																		
15	15 % від загальної кількості кадрів у рулоні мікрофільму виправити шляхом виготовлення допечатки за																		
16	схемою побудови, що наведено у КЕ 20200.00017 (8.1), та приєднанням допечатки у кінець рулону мікрофільму																		
17	за трафаретом № 4 за допомогою приладу для УЗЗ.																		
МК		155																	

[illegible]

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
																321.02200.00011	125		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
001	16. Передати наряди, технічні паспорти та комплектувальний документ на операцію 060 "Підготовлення мікрофільмів																		
02	до передавання на зберігання" або розмістити негативні та позитивні рулони мікрофільмів у приміщенні для																		
03	міжопераційного зберігання мікрофільмів (у шафі або на стелажі).																		
04	Накопичення мікрофільмів (до їх відправлення на довгострокове зберігання) здійснювати за температури (15-21) °С																		
05	та відносної вологості повітря (20-50) %.																		
06	Запобігати різким коливанням температури та відносної вологості (не більше ±5,0 °С та ±10,0 % впродовж доби).																		
07	Допускається мікрофільми розмістити у термовологостатних апаратах типу "ЄкспОТ-ТВЛ.240".																		
08																			
M09	Коробка ГОСТ В 33.502																		
10																			
T11	Тара для міжопераційного транспортування мікрофільмів																		
12																			
O13	17 В разі використання штрихового кодування керуватися ТІ 321.25200.00057. За допомогою ПЗ сформувати QR код і																		
14	етикетку та передати мікрофільм на операцію 060.																		
15																			
16																			
17																			
МК																			158

Дублікат																
Замість																
Оригінал																
											321.02200.00011		126			
											55200.00015			060		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
A01	060 Підготовлення мікрофільмів до передавання на зберігання															
02																
B03	Стіл фільмомонтажний "МС-66" або стіл фільмоперевірляльний типу "СФ-7" чи типу "СФП-600"															
04	Стіл для рукописних робіт															
05	Машина для знищення документів ГОСТ 14291 (або машина для знищення мікрофільмів, або фоторізак, або ножиці)															
06	Шафа для зберігання мікроформ ГОСТ 13.1.506 чи інша шафа або стелаж															
07	Шафа металева типу ШМЦ (сейф)															
08	Стелаж для зберігання документації															
09	ПЕОМ															
10																
11	Вказівка! Операцію виконувати безпосередньо перед відправленням мікрофільмів на довгострокове зберігання.															
12	У разі, коли мікрофільми до відправлення на довгострокове зберігання зберігають у термовологостатних апаратах типу															
13	"ЄкспОТ-ТВл.240", необхідно провести їх акліматизацію згідно з пунктом 1.21 карти технічних вимог.															
14																
O15	1. Одержати рулони мікрофільмів, технічні паспорти, наряди, копії комплектувальних документів.															
16	Звірити відповідність (за трафаретом № 1) рулонів мікрофільмів, які вкладають у одну коробку, маркуванню коробки,															
17	технічним паспортам, комплектувальним документам.															
МК															159	

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
																321.02200.00011		127	
																55200.00015		060	
																55200.00015		060	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.			
001	2. Перевірити правильність та повноту заповнення технічних паспортів. Якщо виявлено помилки, заповнити технічні																		
02	паспорти на підставі нарядів, комплектувальних документів та робочих журналів.																		
03	У разі, коли проходження мікрофільмів за технологічним процесом супроводжувалось чернеткою паспорта,																		
04	оформити паспорт згідно з вимогами переходу 8 операції 10.																		
05	Зброшурувати технічний паспорт, згинаючи аркуші посередині вздовж короткого боку та скріплюючи їх за																		
06	допомогою степлера у двох місцях (на відстані приблизно 1/3 від країв).																		
07	Сформувати інформацію на оптичному диску (CD-R або CD-RW) з копією бази даних за допомогою ПЗ "Обмін"																		
08	згідно з Настановою операторові 321.14321156.56-02 34 01.																		
09	Нанести позначення (назва установи, місяць та рік формування) на оптичний диск маркером для CD.																		
10	Вкласти в пластиковий конверт оптичний диск та етикетку, форму якої наведено в КЕ 20200.00026.																		
11	Примітка. З метою виправлення помилок напис на диску стирати ватою, змоченою спиртом етиловим 96 %. Після висихання спирту																		
12	нанести позначення заново.																		
13	Перехід виконувати разом з представником ВТК.																		
14																			
M15	Картридж																		
16	Папір писальний ГОСТ 18510 або ISO 9706 щільністю 80 г/м ²																		
17	Оптичний диск CD-R або CD-RW																		
МК																			

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
																321.02200.00011		128		
																55200.00015		060		
																55200.00015		060		
																55200.00015		060		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.					
01	Папір креслярський А16ОЛ-1 ГОСТ 597 або папір 120-160 г/м ² ISO 9706																			
02	Спирт етиловий ректифікований ДСТУ 4221																			
03	Вата ГОСТ 5556																			
04	Маркер для CD																			
05	Скоби для степлера																			
06																				
T07	Степлер з регулюванням глибини закладання паперу не менше ніж 150 мм																			
08																				
O09	3. Підготувати до роботи стіл фільмомонтажний або стіл фільмоперевірляльний згідно з ТО та ІЕ.																			
10	Протерти частини стола, що контактують з мікрофільмом, салфеткою, змоченою спиртом етиловим 76 %.																			
11																				
M12	Салфетка бавовняна ДСТУ ГОСТ 29298																			
13	Спирт етиловий ректифікований ДСТУ 4221																			
14																				
T15	Пульверизатор																			
16																				
17																				
МК																			161	

Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011	129			
												55200.00015		060		
												55200.00015		060		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
001	4. Установити один із рулонів мікрофільму на стіл фільмомонтажний або стіл фільмоперевіряльний. Протерти осердя															
02	салфеткою, змоченою спиртом етиловим 76 %, та рулон мікрофільму під час перемотування бархатною салфеткою,															
03	змоченою спиртом етиловим 96 %. Намотування мікрофільму повинне бути виконане від кінця до початку рулону															
04	емульсійним шаром назовні. Намотувати мікрофільм на осердя рівно, нещільно, без надмірного натягу, але без															
05	вільних витків згідно з МР-75.2-00010103-008.															
06	Провести намотування на осердя всіх мікрофільмів (рулонів мікрофільмів), які вкладають в одну коробку. Першим															
07	на осердя намотують мікрофільм (рулон мікрофільму) з найбільшим порядковим номером.															
08	«Примітка. У випадках, коли фунгіцидне оброблення водним розчином уротропіну неможливе, провести його шляхом															
09	протирання мікрофільму бархатною салфеткою, змоченою спиртовим розчином уротропіну.»															
М10	Салфетка бавовняна ДСТУ ГОСТ 29298															
11	Салфетка із бархату ГОСТ 7081															
12	Спирт етиловий ректифікований ДСТУ 4221															
13	Рукавички із трикотажного полотна ГОСТ 5007															
14																
Т15	Осердя (згідно з маркою мікрографічного устаткування)															
16	Пульверизатор															
17																
МК															162	

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
															321.02200.00011			130	
																55200.00015			060
																55200.00015			060
																55200.00015			060
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.			
О01	5. Виштовхнути осердя з рулону мікрофільмів. Зафіксувати витки рулону мікрофільмів, обв'язавши його ниткою чи																		
02	смугою з лавсанової (поліетилентерефталатної) плівки або кабельною стяжкою.																		
03																			
М04	Нитки бавовняні "Прочные" № 10																		
05	Плівка поліетилентерефталатна марки ПЭТ-О ГОСТ 24234																		
06	Стяжка кабельна																		
07	Рукавички із трикотажного полотна ГОСТ 5007																		
08																			
Т09	Ножиці																		
10																			
О11	6. Протерти внутрішню поверхню металевої коробки салфеткою, змоченою спиртом етиловим 76 %. Витримати																		
12	коробку до повного її висихання.																		
13	Очистити внутрішню поверхню коробки картонної сухою бавовняною салфеткою.																		
14	Помістити рулон мікрофільмів у коробку згідно з маркуванням на коробці та інформацією на трафареті № 1.																		
15	У коробку картонну мікрофільми вкладати згідно з ТІ 321.02200.00055.																		
16																			
М17	Коробка ГОСТ В.33.502																		
МК																			163

164

Дублікат																					
Замість																					
Оригінал																					
																321.02200.00011		132			
																55200.00015		060			
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції							Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування										СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу										Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Коробка ТУ У 17.2-37552598-002																				
02	Папір марки К-120 ГОСТ 23436 чи подібний або папір з липким шаром																				
03	Нитки "Особопрочные"																				
04	Пломба індикаторна Альфа-М ТУ 95.71-001-38993417																				
05	Пломба поліетиленова ТУ УД 24.0-19.10.408477-001																				
06	Олівець чорнографітний																				
07																					
Т08	Лінійка металева																				
09	Ножиці																				
10	Пломбінатор																				
11																					
О12	8. Повторити переходи 4-7 для всієї партії рулонів мікрофільмів, що готуються до відправлення на зберігання.																				
13																					
О14	9. Оформити акт-опис та супровідний лист, необхідні для відправки партії мікрофільмів на зберігання, вручну або за																				
15	допомогою ПЗ "Звітні документи з виготовлення мікрофільмів" згідно з Настановою операторові																				
16	321.14321156.47-02 34 01.																				
17	Примітка. Постачання мікрофільмів на зберігання допускається здійснювати партіями (за супровідним переліком на партію постачання).																				
МК		165																			

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			133		
																55200.00015			060	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.вitr.					
M01	Картридж																			
02	Папір писальний ГОСТ 18510 або ISO 9706																			
03	Ручка кулькова																			
04																				
O05	10. Упакувати коробки з мікрофільмами у мішок з водонепроникного паперу або поліетиленової плівки, у який вкласти																			
06	силікагель ГОСТ 3956 (у бавовняному або паперовому мішечку).																			
07	Упакувати комплект супровідних документів (згідно з вимогами 5.3 ДСТУ 33.402) та оптичний диск у пластиковому																			
08	конверті в мішок з водонепроникного паперу або поліетиленової плівки, в який вкласти силікагель ГОСТ 3956																			
09	(у бавовняному або паперовому мішечку).																			
10	Мікрофільми та супровідні документи можна упакувати разом (в один мішок).																			
11	Укласти водонепроникні пакети з мікрофільмами та з супровідними документами й оптичним диском у транспортну																			
12	тару (ящики з картону або фанери; контейнери для фільмових матеріалів згідно з ГОСТ 4430; тара для зовнішнього																			
13	транспортування коробок з мікрофільмами (розробник НДІ мікрографії) тощо).																			
14	Як транспортну тару можна використовувати інші види тари за умови додержання таких вимог:																			
15	– транспортна тара повинна забезпечувати цілісність вкладень (відсутність будь-яких механічних пошкоджень);																			
16	– транспортна тара повинна виключати попадання усередину вологи, пилу, сонячних променів;																			
17	– транспортна тара повинна виключати можливість переміщення в ній вкладень.																			
МК																			166	

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			134		
																55200.00015			060	
																55200.00015			060	
																55200.00015			060	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
01	Опломбувати транспортну тару (з мікрофільмами та супровідними документами) згідно з вимогами																			
02	спеціалізованих підприємств зв'язку.																			
03	Примітка 1. Перед використанням силікагель підсушити в проточному повітрі або в сушильній шафі за температури (150 – 180) °С																			
04	впродовж (3 – 4) годин з метою видалення адсорбованої вологи.																			
05	Примітка 2. Перехід виконати сумісно з представником ВТК.																			
06	Примітка 3 Вага посилок – згідно з вимогами спеціалізованих підприємств зв'язку.																			
07																				
M08	Силікагель ГОСТ 3956																			
09	Папір ДГ-1500 ГОСТ 8828, або плівка поліетиленова (рукав, 0,2x1000, вищий сорт) ГОСТ 10354, або пакет																			
10	поліетиленовий																			
11	Шпагат																			
12	Скотч																			
13	Транспортна тара (картонна, фанерна)																			
14	Цвяхи будівельні																			
15	Мішок																			
16	Фанера																			
17	Сургуч або пломба металева																			
МК																				

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			135		
																55200.00015			060	
																55200.00015			060	
																55200.00015			060	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
T01	Контейнери для фільмових матеріалів ГОСТ 4430																			
02	Тара для зовнішнього транспортування коробок з мікрофільмами (розробник НДІ мікрографії)																			
03	Пломбінатор																			
04	Ножиці																			
05	Інструменти слюсарні																			
06																				
O07	11. Виконати оформлення та адресування посилок: на транспортній тарі та в супровідному листі зазначити адресу																			
08	одержувача, адресу відправника, вихідний номер, гриф обмеження доступу, дату відправлення.																			
09																				
M10	Ручка кулькова																			
11																				
O12	12. Зареєструвати партію мікрофільмів, яку відправляють, у журналі обліку мікрофільмів, що постачаються на																			
13	зберігання. У журналі повинні бути зазначені: дата відправлення, номер акта-опису, номери рулонів мікрофільмів,																			
14	гриф обмеження доступу, кількість посилок в партії, підпис виконавця.																			
15																				
M16	Ручка кулькова																			
17	Зошит загальний																			
МК																			168	

Дублікат															
Замість															
Оригінал															
												321.02200.00011	137		
												55200.00016		065	
												55200.00016		065	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції				Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування				СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу				Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.
A01	065 Відправлення документації підприємству-постачальнику														
02															
B03	Стіл для рукописних робіт														
04	Стелаж для зберігання документації														
05	Стіл для пакування документації														
06	ПЕОМ														
07															
08	Вказівка! Документацію повертати підприємству-постачальнику у термін, визначений договором на														
09	мікрофільмування (після одержання підтвердження про приймання мікрофільмів на довгострокове зберігання).														
10															
O11	1. Відібрати документацію, яку замікрофільмовано, згідно з правдником комплектувального документа, на якому														
12	позначені номери мікрофільмів.														
13	Проставити штамп "Замікрофільмовано" на другому аркуші правдника комплектувального документа.														
14															
O15	2. Скомплектувати документацію для відправлення згідно з комплектувальним документом, видаливши, за														
16	потреби, бирки зі схемами мікрофільмування та символами, які застосовувались під час знімання, а також мітки,														
17	зроблені олівцем під час підготовки документації до знімання.														
МК															

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
																321.02200.00011	138			
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
M01	Гумка																			
02																				
O03	3. Зброшурувати документацію, яку було розброшуровано під час підготовлення документації до знімання, таким же																			
04	чином, як вона була надана підприємством-постачальником.																			
05																				
O06	4. Упакувати правдник комплектувального документа і документацію, використовуючи пакування підприємства-																			
07	постачальника, яке було збережене для повернення документації після завершення мікрофільмування (згідно з																			
08	переходом 3 операції 005).																			
09	Примітка 1. На заміну пакування (у випадку його пошкодження) для повернення документації допускається використовувати матеріали																			
10	обсягом не більше ніж 30 % від кількості матеріалів, що використані на пакування підприємством-постачальником.																			
11	Примітка 2. Пакування повинно виключати можливість ознайомлення з вмістом вкладень без порушення його цілісності.																			
12																				
M13	Папір БУ-Б ГОСТ 515																			
14	Папір ДГ-500 ГОСТ 8828																			
15	Плівка поліетиленова (Мс, рукав, 0,2x1000, вищий сорт) ГОСТ 10354 (або поліетиленовий пакет)																			
16	Шпагат																			
17	Скотч																			
МК																			171	

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
																321.02200.00011	139			
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
01	Цвяхи																			
02	Транспортна тара (картонна, фанерна тощо)																			
03																				
T04	Інструменти слюсарні																			
05	Ножиці																			
06																				
O07	5. Виконати оформлення та адресування посилок. Оформити супровідний лист.																			
08	На посилці і в супровідному листі повинно бути зазначено адресу одержувача, адресу відправника, вихідний номер,																			
09	гриф обмеження доступу, дату відправлення.																			
10	Якщо документацію відправляють кількома посилками (партіями), у супровідному листі необхідно зазначити																			
11	загальну кількість посилок у партії, а кожній посилці надати черговий номер. Номер "1" надати посилці, в якій																			
12	знаходиться комплектувальний документ, і зазначити на ній вихідний номер. На наступних посилках цієї партії																			
13	зазначити: "До листа №...".																			
14	Зробити відмітку в журналі обліку документації за формою, яку наведено у KE 20200.00001.																			
M15	Папір писальний ГОСТ 18510 або ISO 9706 щільністю 80 г/м ²																			
16	Ручка кулькова																			
17	Картридж																			
МК		172																		

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
																321.02200.00011	140		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.			
001	6. Упакувати коробки з копіями мікрофільмів, дотримуючись вимог, викладених у переході 10 операції 060.																		
02	У журналі обліку документації за формою, яку наведено у КЕ 20200.00001, у колонці "Примітка" зазначити дату																		
03	відправлення та номери рулонів мікрофільмів, які надіслано підприємству-постачальнику документації, а також																		
04	підпис відповідального за відправлення.																		
05	Примітка. Перехід виконати у випадку замовлення підприємством-постачальником документації копій мікрофільмів.																		
М06	Ручка кулькова																		
07																			
008	7. Відправити посилки одним з нижчезазначених засобів:																		
09	– секретну документацію та копії мікрофільмів – засобами спеціалізованих підприємств зв'язку або спеціалізованими																		
10	транспортними засобами підприємства-виробника мікрофільмів чи підприємства-постачальника документації в																		
11	супроводі воєнізованої охорони згідно з вимогами пункту 635 Порядку № 939;																		
12	– документацію з грифом обмеження доступу «Для службового користування», «Комерційна таємниця» та копії																		
13	мікрофільмів – рекомендованими або цінними поштовими відправленнями, а також з кур'єрами організацій згідно																		
14	з Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних																		
15	носіїв інформації, які містять службову інформацію;																		
16	– несекретну документацію та копії мікрофільмів – поштовим зв'язком або засобами підприємства-постачальника																		
17	документації чи підприємства-виробника мікрофільмів (за домовленістю).																		
МК																			173

										ГОСТ 3.1105-84				Форма 7						
										321.02200.00011			1		1					
										НДІ мікрографії			20200.00001							
										Мікрофільми рулонні			КТВ		005		010		015	
													020		035		055		065	
Форма журналу обліку документації, що надійшла на мікрофільмування (рекомендована) Журнал обліку документації, що надійшла на мікрофільмування																				
Вхідний номер, дата реєстрації		Номер договору на виготовлення документів СФД		Найменування та адреса підприємства-постачальника документації		Назва програми формування СФД та номер позиції програми		Найменування або шифр (індекс) виробів (об'єктів) та комплектів документації		Кількість аркушів у комплекті (шт. ф.А.4/ шт. фіз. арк.)		Вид документації згідно з ДСТУ 33.104								
1		2		3		4		5		6		7								
Номер мікрофільму та номери рулонів мікрофільму		Відмітка про передавання документації відповідальною за її збереженість особою у виробництво (прізвище і підпис особи, яка прийняла документацію у виробництво, дата)			Відмітка про повернення документації відповідальній за її збереженість особі (прізвище і підписи особи, яка прийняла документацію, дата)			Відмітка про повернення документації підприємству-постачальнику		Примітка										
								Прізвище та підпис особи, відповідальної за відправлення								Вихідний номер, дата, кількість посилок				
8		9			10			11		12		13								
КЕ		174																		

Дубл.											
Взам.											
Подл.											
								321.02200.00011	1	1	
Розроб.					НДІ мікрографії			20200.00002			
Перевір.											
Н.контр.					Мікрофільми рулонні						
							КТВ				

Перелік професій

№ з/ч	Найменування професій	Номери операцій
1	2	3
1	Інженер-конструктор	005, 010, 065
2	Інженер-технолог (хімічні технології)	025, 030, 050
3	Технік	011
4	Маркувальник	012
5	Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання	015, 020, 040, 045
6	Проявляч кіноплівки	025, 030, 050
7	Контролер світлочутливих виробів	035, 055, 060
8	Приймальник-відправник	060, 065
9	Електромонтер	КТВ, КВП, КВБ
10	Хімік-аналітик	025, 030, 050,
11	Інженер-механік	КТВ, КВП, КВБ

Примітка. Перелік та коди професій встановлюються згідно з ДК 003:2010 підприємством-виробником мікрофільмів з урахуванням особливостей організації виробництва мікрофільмів, розподілу робіт між виконавцями, суміщення професій тощо.

Дублікат											
Замість											
Оригінал											
								321.02200.00011	1	1	
Розроб.				НДІ мікрографії				20200.00003			
Перевір.											
				Мікрофільми рулонні					КВП		
Н.контр.											

Форма журналу реєстрації температурно-вологісного режиму в приміщеннях
(рекомендована)

Журнал реєстрації температурно-вологісного режиму в приміщеннях

Дата	Назва (або номер) приміщення	Температура, °С (покази сухого термометра)	Температура, °С (покази вологого термометра)	Відносна вологість повітря, %	Прізвище особи, відповідальної за контроль	Підпис особи, відповідальної за контроль
1	2	3	4	5	6	7

Примітка 1. Дозволяється вести один журнал реєстрації температурно-вологісного режиму для усіх приміщень підприємств-виробників мікрофільмів.

Примітка 2. У разі, коли температуру та відносну вологість у приміщеннях вимірюють термогігрометрами електронними, покази температури заносити у колонку 3, вилучивши з назви колонки текст в дужках "(покази сухого термометра)". Колонку 4 "Температура, °С (покази вологого термометра)" вилучити.

Примітка 3. У разі, коли на підприємстві-виробнику мікрофільмів введено в дію локальну комп'ютерну мережу, з форми журналу вилучити колонку 7.

Дублікат														
Замість														
Оригінал														
										321.02200.00011	1	1		
Розроб.										20200.00004				
Перевір.														
					Мікрофільми рулонні						КВП			
Н.контр.														

Форма журналу контролю проведення дезінфекції приміщень
(рекомендована)
Журнал контролю проведення дезінфекції приміщень

Дата проведення дезінфекції	Назва приміщення (або №)	Вид дезінфекції приміщення						Прізвище особи, що провела дезінфекцію	Підпис
		за допомогою деззасобів			ультрафіолетове опромінювання				
		назва	концент-рація, г/л або %	назва поверхні, що обробляють	час вклю-чення	час виклю-чення	час оброб-лення, хв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примітка 1. Дозволяється вести один журнал контролю проведення дезінфекції для усіх приміщень підприємств-виробників мікрофільмів.

Примітка 2. Якщо на підприємстві-виробнику мікрофільмів введено в дію локальну комп'ютерну мережу, з форми журналу вилучити колонку 10.

Форма журналу обліку порядкових номерів мікрофільмів
(рекомендована)
Журнал обліку порядкових номерів мікрофільмів

Позначення рулону мікрофільму	Позначення, індекс виробу (об'єкта)	Найменування виробу (об'єкта)	Підприємство-постачальник документації (найменування підприємства, місто)	Кількість аркушів (шт. ф.А4/шт. фіз. арк.)	Вид документації згідно з ДСТУ 33.104
1	2	3	4	5	6

										ГОСТ 3.1105-84				Форма 7					
Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
										321.02200.00011				3		1			
Розроб.								НДІ мікрографії				20200.00006							
Перевір.																			
								Мікрофільми рулонні				005		010		020		030	
Н.контр.																			
Форма наряду на виготовлення негативного мікрофільму035 045 050 055 060 Перша сторінка наряду на виготовлення негативного мікрофільму ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник директора _____ РЦ СФД (назва РЦ СФД) _____ (підпис, дата) (ПБ) НАРЯД на виготовлення рулону мікрофільму № _____ Погоджено Начальник РСВ _____ (підпис) (ПБ) ЗАВДАННЯ 1. Документацію підготувати _____ (ПБ виконавця) (термін) Начальник ВПД _____ (підпис) (ПБ) Мікрофільм відправлено на зберігання Акт-опис від _____ № _____ Підпис відповідального за відправлення _____ 210 148 KE 179																			

Дублікат			
Замість			
Оригінал			

321.02200.00011

2[illegible]

Вид документації за ДСТУ 33.104

(Позначення, назва)

[illegible]

Документація комплектна і до мікрофільмування підготовлена

(дата)

(підпис)

(ПИБ)

297

210

KE

180

Дублікат			
Замість			
Оригінал			

321.02200.00011

3

20200.00006

KE

Третя сторінка наряду на виготовлення негативного мікрофільму

2. Фотоплівку в кількості ____ м видав _____
(підпис) (ПІБ)

3. Знімання провести _____
(ПІБ виконавця) (термін)

ХФО провести _____
(ПІБ виконавця) (термін)

Начальник СТВ _____
(підпис) (ПІБ)

Знімання проведено _____
(дата) (підпис) (ПІБ)

ХФО проведено _____
(дата) (підпис) (ПІБ)

4. Контролювання провести _____
(ПІБ виконавця) (термін)

Начальник ВУЯ і ТК _____
(підпис) (ПІБ)

Контролювання проведено _____
(дата) (підпис) (ПІБ)

ІНШІ ВІДМІТКИ

210

148

1

Розроб.				НДІ мікрографії			20200.00007						
Перевір.													
				Мікрофільми рулонні						005	010	015	020
Н.контр.													

025 030 035 040 045

050 055 060

148

210

										ГОСТ 3.1105-84				Форма 7						
										321.02200.00011			1		1					
										НДІ мікрографії						20200.00008				
										Мікрофільми рулонні						005				
Форма акта вхідного контролю документації																				
ЗАТВЕРДЖУЮ Директор _____ РЦ СФД " __ " _____ 20 __ р.																				
АКТ вхідного контролю документації																				
Комісія у складі: Голова комісії Члени комісії																				
Цей Акт складено про те, що поставлений на мікрофільмування комплект документації (лист від №)																				
_____ вид документації																				
на об'єкт (виріб) _____ ,																				
назва об'єкта (підприємства, споруди, музею, бібліотеки, архіву тощо)																				
утримувачем якої є підприємство _____																				
назва підприємства-постачальника документації																				
не відповідає технічним вимогам до документації, що підлягає мікрофільмуванню, згідно з _____																				
позначення та назва документа (ДСТУ, ГОСТ, СОУ, ТТР тощо)																				
_____ (вказати причини: оформлення, фізичний стан, графічне виконання, некомплектність, відсутність комплектувальних документів тощо)																				
Висновки комісії: повернути зазначений комплект документації як такий, що не підлягає мікрофільмуванню.																				
Голова комісії _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)																				
Члени комісії _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)																				
KE 183																				

Дублікат			
Замість			
Оригінал			

321.02200.00011



1

1

Розроб.				НДІ мікрографії			20200.00009		
Перевір.									
Н.контр.				Мікрофільми рулонні				010	

Ескізи шаблонів для розмічування аркушів документації


Маркувати шрифтом 14 ГОСТ 2.304 будь-яким засобом у центрі шаблону



Примітка. Шаблон повинен бути виконаний на прозорій основі (наприклад, на плівці ПЕТ листовій), картоні або подібному матеріалі.

	321.02200.00011	4	1
--	-----------------	---	---


Приклад розмічування аркушів документації формату А2 х 3
для знімання на кратності зменшення зображення 14,8^x



Дублікат			
Замість			
Оригінал			

[illegible]

Мітки олівцем



Дублікат			
Замість			
Оригінал			


321.02200.00011

4

20200.00010

KE

Приклад розмічування аркушів документації формату А0 для знімання на кратності зменшення зображення 21^x



Примітка 1. Розташування міток олівцем на ескізах надано умовно. Мітки олівцем на документі повинні бути нанесені на місця, вільні від графіки (тексту). Довжина міток – (5 – 20) мм.

Примітка 2. Відстань завширшки 25 мм між мітками олівцем і умовними осьовими лініями поділу аркушів документації, що мікрофільмують, на формати називають полем перекриття.

Примітка 3. 1...16 – рекомендовані місця розміщення схеми мікрофільмування для кожної частини документа, яку знімають окремо. Схеми мікрофільмування можна розмістити також і на полі для підшивки документа або на полі перекриття іншого кадру, дотичного до того, що знімають. Розміщення схем мікрофільмування повинне забезпечувати можливість склеювання відтвореного документа без втрати інформації.


Примітка 4. ОН – місця розташування основних написів креслярських документів згідно з ДСТУ ГОСТ 2.104.

Дублікат			
Замість			
Оригінал			


Приклади розташування документів за форматами в кадрі

1 Приклади розташування документів за форматами в кадрі на кратності знімання 10,5^x

Формат А4




Різні формати




2 Приклади розташування документів за форматами в кадрі на кратності знімання 14,8^x


Формат А3



Формат А4



Різні формати




Дублікат			
Замість			
Оригінал			

	321.02200.00011	2
--	-----------------	---


[illegible]

3 Приклади розташування документів за форматами в кадрі на кратності знімання 21^x (згідно з ГОСТ 13.1.109)


Формат А2




Формат А3



Формат А4



Різні формати



Дублікат			
Замість			
Оригінал			

	321.02200.00011	2	1
--	-----------------	---	---

Розроб.				НДІ мікрографії			20200.00012				
Перевір.											
Н.контр.				Мікрофільми рулонні				010	020		

Приклади схем мікрофільмування аркушів великих форматів за частинами

Схема одноряльного мікрофільмування




Схема дворядного мікрофільмування





Схема багаторядного мікрофільмування (для додаткових форматів)



Дублікат			
Замість			
Оригінал			

321.02200.00011

2

1

Розроб.				НДІ мікрографії			20200.00013			
Перевір.										
				Мікрофільми рулонні			010			
Н.контр.										

Форма картки обліку документації
(рекомендована)
Картка обліку документації

Підприємство-постачальник документації							
Назва програми формування СФД							
Комплекс (виріб вищого рівня) чи назва об'єкта (підприємство, інженерне забезпечення об'єктів) або назва музею (бібліотеки, заповідника, архіву тощо), місто							
Назва, індекс виробу (складової частини виробу, документа) або назва будови, споруди, інженерних мереж об'єкта, або назва розділу фонду зберігання документації, колекції тощо							
Позначення виробу, складової частини виробу, або базове позначення (або назва) основних комплектів робочої документації, або номери фонду, одиниць зберігання, інвентарні номери							
Позначення мікрофільму							
Позначення рулонів	Вид документації згідно з ДСТУ 33.104	Обсяг, ф. А4	Дата виготовлення	Позначення рулонів	Вид документації згідно з ДСТУ 33.104	Обсяг, ф. А4	Дата виготовлення
1	2	3	4	1	2	3	4

										ГОСТ 3.1105-84				Форма 7							
										321.02200.00011			1		1						
Дублікат																					
Замість																					
Оригінал																					
Розроб.								НДІ мікрографії						20200.00015							
Перевір.																					
Н.контр.										Мікрофільми рулонні		011		015		020		025			
										030 035 040 045 050 055											
										Форма журналу обліку фотоплівки (рекомендована)											
										Журнал обліку фотоплівки											
№ з/ч		Видано оператору						Підпис проявляча за одержання фотоплівки													
		Марка та партія фотоплівки		Дата видачі	Гриф обмеження доступу	№ рулону мікрофільму				Кількість, п. м	Підпис оператора за одержання фотоплівки										
1		2		3	4	5		6	7		8										
										Виготовлено						Усього витрачено, п.м					
		мікрофільми				допечатки				мікрофільми "Проба"		брак									
		Кількість кадрів (з трафаретами)		Кількість, п.м		Кількість кадрів (з трафаретами)		Кількість, п.м		Кількість кадрів (з трафаретами)		Кількість, п.м		Кількість, п.м							
		9		10		11		12		13		14		15				16			
										Одержано мікрофільм ВУЯ і ТК		Знищено мікрофільмів "Проба", а також бракованих кадрів і плівки									
										Дата		Підпис		Кількість, п.м		Дата		№ акта, ПІБ, підпис			
										17		18		19		20		21			
										Примітка. Якщо на підприємстві-виробнику мікрофільмів уведено в дію локальну комп'ютерну мережу, у формі журналу в колонках 7, 8, 18 "Підпис" замінити на "ПІБ", у колонці 21 вилучити ", підпис".											
КЕ		197																			

321.02200.00011

2[illegible]

4 Приклад маркування металевих коробок у разі вкладання до однієї коробки двох рулонів одного мікрофільму

2/3 першої половини бокової поверхні накривки коробки	1/3 першої половини бокової поверхні накривки коробки	2/3 другої половини бокової поверхні накривки коробки	1/3 другої половини бокової поверхні накривки коробки
100899-001-04 МФ	Інв. №206540	100899-002-04 МФ	Інв. №206541

5 Приклад маркування металевих коробок у разі вкладання до однієї коробки трьох рулонів одного мікрофільму

2/3 першої половини бокової поверхні накривки коробки	1/3 першої половини бокової поверхні накривки коробки	2/3 другої половини бокової поверхні накривки коробки	1/3 другої половини бокової поверхні накривки коробки
100899-001-04 МФ 100899-004-04 МФ	Інв. №206540 Інв. №206543	100899-002-04 МФ	Інв. №206541

6 Приклад маркування металевих коробок у разі вкладання до однієї коробки чотирьох рулонів одного мікрофільму

2/3 першої половини бокової поверхні накривки коробки	1/3 першої половини бокової поверхні накривки коробки	2/3 другої половини бокової поверхні накривки коробки	1/3 другої половини бокової поверхні накривки коробки
100899-001-04 МФ	ІНВ. №206540	100899-002-04 МФ	ІНВ. №206541
100899-004-04 МФ	ІНВ. №206543	100899-007-04 МФ	ІНВ. №206546

[illegible]




2/3 першої половини бокової поверхні накривки коробки	1/3 першої половини бокової поверхні накривки коробки	2/3 другої половини бокової поверхні накривки коробки	1/3 другої половини бокової поверхні накривки коробки
100904-001-04 МФ	ІНВ. №206545	100903-001-04 МФ	ІНВ. №206544
100901-001-04 МФ	ІНВ. №206542	100897-001-04 МФ	ІНВ. №206538

2/3 першої половини бокової поверхні коробки	1/3 першої половини бокової поверхні коробки	2/3 другої половини бокової поверхні коробки	1/3 другої половини бокової поверхні коробки
100907-001-04 МФ	ІНВ. №206548	100899-001-04 МФ	ІНВ. №206541
100905-001-04 МФ	ІНВ. №206546	100906-001-04 МФ	ІНВ. №206547

Дублікат															
Замість															
Оригінал															
										321.02200.00011	9	1			
Розроб.				НДІ мікрографії											
Перевір.															
				Мікрофільми рулонні								015	020		
Н.контр.															

Схеми побудови мікрофільмів

1 Схема побудови першого рулону мікрофільму під час знімання документації на одній кратності зменшення зображення



Примітка. Трафарет № 4 знімати через (25 – 100) аркушів (кадрів).

[illegible]

1. Рецептуру основних проявних розчинів ($\text{pH} = 10,2 \pm 0,1$) за ГОСТ 13.1.301 наведено у таблиці.

Найменування речовин	Маса, г		
	№ 1	УП-2	УП-2МФ
Метол (4-метиламінофенол сульфат) ГОСТ 25664	1	5	-
Фенідон (4-метил-1-фенілпіразолідон-3) ТУ 6-09-754	—	—	0,6
Гідрохінон (парадіоксибензол) ГОСТ 19627	5	6	6
Натрій сірчистоокислий безводний (натрію сульфіт) ГОСТ 5644	26	40	40
Натрій вуглекислий ГОСТ 83	20	31	31
Калій бромистий ГОСТ 4160	1	4	4
Примітка. Додати води дистильованої ГОСТ 6709 до 1000 мл.			

2. Прилади та посуд хімічний, що застосовуються під час приготування проявних розчинів:

- бак для приготування розчинів типу 8П-25 або ємності пластмасові чи з нержавіючої сталі;
- ваги загального призначення ГОСТ 24104 типу ВПЭ-1;

Дублікат			
Замість			
Оригінал			

[illegible]

- термометр технічний від 0 °С до 100 °С ГОСТ 13646;
- мензурка мірна ГОСТ 1770;
- лійка ГОСТ 25336;
- рН-метр лабораторний типу рН-201, або універсальний іонометр ЕВ-74, або універсальний індикаторний папір.

– зважити хімікати;

- розчинити приблизно у $\frac{3}{4}$ об'єму дистильованої води за температури (40-50) °C $\frac{1}{3}$ частину натрію сірчистокислоного безводного.

Перемішати до повного розчинення;

- розчинити метол (для № 1 та УП-2) та залишок натрію сірчистоокислого безводного до повного розчинення;
- розчинити гідроксидон, натрій вуглекислий та калій бромистий до повного розчинення;
- додати дистильовану воду до необхідного об'єму та перемішати одержаний розчин;
- нагріти розчин до 70 °С на електроплитці та ввести фенідон (для УП-2МФ). Перемішати до повного розчинення;
- витримати проявний розчин не менше ніж 12 годин до повного охолодження та відстоювання;
- профільтрувати розчин через тканину для сит ГОСТ 4403, або папір фільтрувальний ГОСТ 12026, або фільтрометкаль ГОСТ 332;
- визначити рН згідно з KE 20200.00022.

4. Склад розчину для коригування рівня в проявному баку повинен відповідати рецептурі проявного розчину, наведеній у таблиці пункту 1, без калію бромистого.

5. Відпрацьований проявний розчин нейтралізувати розведеною сірчаною кислотою ГОСТ 4204 (на 1000 мл проявного розчину додавати 10,0 мл сірчаної кислоти з питомою вагою 1,84, розведеної у (100 ± 10) мл води питної) або оцтовою кислотою ГОСТ 61 (на 1000 мл проявного розчину додавати 12,0 мл оцтової кислоти, розведеної у (35 ± 5) мл води питної) та утилізувати в установленому порядку.

Примітка 1. Нейтралізацію проявного розчину проводити додаванням невеликих порцій розведеної кислоти (приблизно по 10,0 мл).

Примітка 2. Нейтралізацію відпрацьованих проявних розчинів, виготовлених з концентратів закордонного виробництва, проводити у тому самому порядку.

Дублікат														
Замість														
Оригінал														
										321.02200.00011	2	1		
Розроб.				НДІ мікрографії				20200.00019						
Перевір.														
Н.контр.				Мікрофільми рулонні							025	030	050	

Склад і методика приготування фіксажних розчинів

1. Рецептuru основних фіксажних розчинів (рН = 4,0 - 4,5) наведено у таблиці.

Найменування речовин	Маса, г	
	фіксажний розчин № 1 (ГОСТ 13.1.301)	фіксажний розчин № 2
Натрію тіосульфат кристалічний (тіосульфат натрію) фотографічний ГОСТ 244	250	250
Калій дисульфід (калій сірчистоокислий піро) ТУ 6-09-5312	30	—
Натрій сірчистоокислий безводний (сульфіт натрію) ГОСТ 5644	—	10
Кислота оцтова ГОСТ 61	—	5
Примітка. Додати води дистильованої ГОСТ 6709 до 1000 мл.		

Дублікат															
Замість															
Оригінал															
												321.02200.00011			2
														20200.00019	KE

2. Прилади та посуд хімічний, що застосовуються під час приготування фіксажних розчинів:

- бак для приготування розчинів типу 8П-25 або ємності пластмасові чи з нержавіючої сталі;
- ваги загального призначення ГОСТ 24104 типу ВПЭ-1;
- термометр технічний від 0 °С до 100 °С ГОСТ 13646;
- мензурка мірна ГОСТ 1770;
- лійка ГОСТ 25336;
- рН-метр лабораторний типу рН-201, або універсальний іонометр ЕВ-74, або універсальний індикаторний папір.

3. Послідовність приготування фіксажного розчину № 1:

- зважити хімікати;
- розчинити (перемішуючи) у дистильованій воді за температури (50-60) °C $\frac{3}{4}$ натрію тіосульфату кристалічного (до повного розчинення);
- розчинити (перемішуючи) дисульфід калію (до повного розчинення);
- долити дистильовану холодну воду до заданого загального об'єму розчину;
- витримати фіксажний розчин не менше ніж 12 годин до повного охолодження та відстоювання;
- профільтрувати розчин (за наявності осаду) через тканину для сит ГОСТ 4403, або папір фільтрувальний ГОСТ 12026, або фільтрометкаль ГОСТ 332;
- визначити рН згідно з KE 20200.00023.

4. Послідовність приготування фіксажного розчину № 2 – за рецептурою, наведеною в таблиці пункту 1.

5. Склад розчину для коригування рівня у фіксажному баку повинен відповідати рецептурі фіксажного розчину, наведений у таблиці пункту 1.

[illegible]

Склад і методика приготування фунгіцидного розчину

1. Як фунгіцидний розчин застосовувати 0,5 % розчин уротропіну у воді дистильованій.

«**Примітка.** У випадках, коли фунгіцидне оброблення водним розчином уротропіну неможливе, як фунгіцидний розчин застосовувати спиртовий розчин уротропіну.»

2. Прилади та посуд:

- бак для приготування розчинів типу 8П-25 або ємності пластмасові чи з нержавіючої сталі;
- електроплитка з закритою спіраллю;
- ваги загального призначення ГОСТ 24104 типу ВПЭ-1;
- термометр технічний від 0 °С до 100 °С ГОСТ 13646;
- колба (1,0 – 1,5) л ГОСТ 1770;
- лійка ГОСТ 25336;
- шпатель ГОСТ 9147;
- циліндр мірний на 500 мл
- папір фільтрувальний лабораторний ФБ, Ф ГОСТ 12026.

3. Послідовність і режим технологічних операцій фунгіцидного обробляння.

Склад фунгіцидного розчину та його приготування

Фунгіцидне обробляння мікрофільмів слід проводити в нормованих розчинах, склад яких наведено в таблиці 1.

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
											321.02200.00011			2		1			
Розроб.				НДІ мікрографії							20200.00020								
Перевір.																			
				Мікрофільми рулонні							025	030	031	050					
Н.контр.																			

Заміну фунгіцидного розчину проводити після оброблення в 1 л розчину 100 м фотоплівки.

Таблиця 1

Склад фунгіцидного розчину	Найменування і кількість речовин	
	Основний розчин	Допустиме відхилення
1 Гексаметилентетрамін (уротропін), г	5,0	± 0,5
2 Вода дистильована, см ³	до 1 000	± 50,0
Примітка. Склад нормованих розчинів для фунгіцидного оброблення зазначений із розрахунку 100 % вмісту основної речовини.		

Послідовність приготування фунгіцидного розчину:

- розрахувати за табл. 1 необхідну кількість уротропіну та води для заповнення баку проявної машини;
- зважити розраховану кількість уротропіну та висипати у колбу об'ємом 1 л;
- розчинити уротропін у невеликій кількості води 0,3 – 0,4 л;
- при наявності сторонніх частинок профільтрувати;
- долити у колбу воду до мітки;
- вилити розчин у бак чи ємність;
- додати в бак (чи ємність) воду до розрахованої кількості;
- ретельно перемішати отриманий розчин.

Дублікат																
Замість																
Оригінал																
										321.02200.00011	3	1				
Розроб.				НДІ мікрографії						20200.00020						
Перевір.																
										Мікрофільми рулонні			025	030	031	050
Н.контр.																

. «**Примітка.** У випадках, коли фунгіцидне оброблення водним розчином уротропіну неможливе, як фунгіцидний розчин застосовувати спиртовий розчин уротропіну.

Склад спиртового фунгіцидного розчину та його приготування.

Фунгіцидне оброблення мікрофільмів слід проводити шляхом протирання мікрофільму бархатною салфеткою, змоченою спиртовим розчином уротропіну, склад якого наведено в таблиці 1а.

Таблиця 1а

Склад фунгіцидного розчину	Найменування і кількість речовин	
	Основний розчин	Допустиме відхилення
1 Спирт етиловий, мл	100	± 1,0
2 0,5 % водний розчин гексаметилентетраміну (уротропіну), мл	10,0	± 0,5

Послідовність приготування спиртового фунгіцидного розчину:

- відміряти необхідну кількість етилового спирту та вилити його в колбу об'ємом на 15 – 20 % більше об'єму спирту;
- відміряти необхідну кількість 0,5 % водного розчину гексаметилентетраміну (уротропіну) та вилити його в колбу зі спиртом; ретельно перемішати.»

Послідовність і режим технологічних операцій фунгіцидного оброблення мікрофільмів наведено в таблиці 2.

Таблица 2

Послідовність і режим технологічних операцій фунгіцидного оброблення мікрофільмів спиртовим фунгіцидним розчином наведено в таблиці 2а.

Таблиця 2а

4. Заміну фунгіцидного розчину провести після оброблення в одному літрі мікрофільмів довжиною 100 метрів.
5. Допускається використовувати розчин Agfacolor process 71/72 SB-R Stabilizer Replenisher, або Рада-Т в кількості 1 мл л робочого розчину.

Методика аналізування води питної ГОСТ 2874

1 Визначення вмісту заліза

1.1 Реактиви та розчини:

- перекис водню медичний ГОСТ 177;
- кислота соляна, ч.д.а., ГОСТ 3118;
- розчин калію роданистого, х.ч. або ч.д.а., 50 %, ГОСТ 4139.

1.2 Прилади та посуд:

- мензурка мірна ГОСТ 1770;
- піпетка мірна ГОСТ 29227.

1.3 Послідовність проведення аналізу:

- налити в мензурку місткістю 50 мл 10 мл води, яка аналізується, 0,2 мл соляної кислоти та дві краплі перекису водню;
- перемішати та додати 0,2 мл 50 % розчину калію роданистого.

Жовто-рожеве забарвлення суміші вказує на присутність у випробуваній воді заліза в кількості, яка перевищує допустиму.

2 Визначення вмісту марганцю

2.1 Реактиви та розчини:

- 25 % розчин кислоти азотної, ч.д.а., ГОСТ 4461;
- 5 % розчин срібла азотнокислого, ч.д.а., ГОСТ 1277;
- амоній надсірчаноокислий, ч.д.а., ГОСТ 20478.

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

1 Кількісне визначення вмісту суми проявних речовин

1.1 Реактиви та розчини:

- 4Н розчин кислоти оцтової, ч.д.а., ГОСТ 18270;
- 40 % розчин формаліну марки ФБМ ГОСТ 1625;
- 0,02Н розчин йоду, ч.д.а., ГОСТ 4159;
- 0,02Н розчин натрію тіосульфату фотографічного ГОСТ 244;
- 0,5 % розчин крохмалю, ч.д.а., ГОСТ 10163.

1.2 Прилади та посуд:

- годинник механічний ГОСТ 3145;
- мензурка мірна ГОСТ 1770;
- бюретка мірна ГОСТ 29251;
- стакан скляний лабораторний ГОСТ 19908;
- колба плоскодонна ГОСТ 1770.

1.3 Сутність методу: проявний розчин нейтралізують оцтовою кислотою, потім зв'язують сульфід натрію формаліном; проявні речовини окислюють йодом, надмір якого відтитровують розчином тіосульфату натрію.

Дубл.														
Взам.														
Подл.														
												321.02200.00011		9
												20200.00022		КЕ

7 Оцінювання результатів аналізування проявного розчину

Результати аналізування проявного розчину повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Проявний розчин	Сума проявних речовин, г/л		Вміст сульфіту натрію, г/л		Сума розчинних галогенідів, г/л		Вміст карбонату натрію, г/л		Загальна окислюваність, мл		Загальна лужність, мл		рН	
	опт.	мін.	опт.	мін.	опт.	макс.	опт.	мін.	опт.	мін.	опт.	мін.	опт.	мін.
№ 1	6,0	5,3	26,0	19,0	1,0	2,0	20,0	14,0	5,3	4,7	7,9	7,5	10,2±0,1	9,4
УП-2	11,0	10,3	40,0	33,0	4,0	5,0	31,0	22,0	8,5	7,8	12,1	11,7	10,2±0,1	9,7
УП-2МФ	6,6	5,9	40,0	33,0	4,0	5,0	31,0	22,0	7,8	7,1	12,1	11,7	10,2±0,1	9,7

Дубл.											
Взам.											
Подл.											
								321.02200.00011	3	1	
Розроб.				НДІ мікрографії			20200.00023				
Перевір.											
				Мікрофільми рулонні					030	050	
Н.контр.											

Методика аналізування фіксажного розчину

1 Визначення виснаження фіксажного розчину

1.1 Реактиви та розчини:

– 10 % розчин калію йодистого ГОСТ 4232.

1.2 Прилади та посуд:

– мензурка мірна ГОСТ 1770;

– піпетка мірна ГОСТ 29227.

1.3 Сутність методу: утворення жовтого осаду йодиду срібла у процесі взаємодії іонів йоду з іонами срібла за умови досягнення концентрації іонів срібла у фіксажному розчині 2,0 г/л.

1.4 Послідовність проведення аналізу:

– помістити у мензурку ємністю 50 мл 25 мл фіксажного розчину;

– долити (5-6) крапель 10 % розчину калію йодистого.

Якщо утворився незникаючий жовтий осад, розчин підлягає заміні.

2 Кількісне визначення вмісту срібла у фіксажному розчині

2.1 Реактиви та розчини:

– насичений розчин натрію сірчастого (сульфіду натрію), ч.д.а., х.ч., ГОСТ 2053;

– 50 % розчин кислоти азотної, ч.д.а., ГОСТ 4461;

Дублікат			
Замість			
Оригінал			

Методика визначення наявності залишкових солей срібла на мікрофільмах


1 Реактиви та матеріали:

- натрій сірчистий (натрію сульфід), ч.д.а. або х.ч., ГОСТ 2053;
- вода дистильована ГОСТ 6709;
- папір фільтрувальний ГОСТ 12026.

2 Прилади та посуд:

- колба мірна ємністю 50 мл ГОСТ 1770;
- ваги лабораторні типу ВЛР-200 або подібні з ціною поділки не більше 0,001 г;
- піпетка ГОСТ 29227.

3 Сутність методу: взаємодія солей срібла з сульфідом натрію, у результаті чого утворюється осад сульфиду срібла, який визначають за утворенням кремової плями на фотографічному шарі.



– приготувати 0,2 % водний розчин сульфиду натрію: 0,1 г сульфиду натрію розчинити у невеликій кількості дистильованої води та довести об'єм розчину сульфиду натрію до 50,0 мл.

– на прозору ділянку мікрофільму з боку фотографічного шару (емульсії) нанести краплю 0,2 % розчину сульфиду натрію;

– наявність кремової плями свідчить про наявність залишкових солей срібла на мікрофільмі;

- ХФО та промивки фотоплівки.

Дублікат																
Замість																
Оригінал																
													321.02200.00011	2		
															20200.00025	KE

2 Форми журналу контролю допечаток і вклейок для мікрофільмів

Журнал контролю допечаток і вклейок для мікрофільмів

Дата конт- ролю	№ рулону мікрофільму	Тип мікро- фільму	Доку- ментацію підготував	Кількість аркушів ф.А.4/кадрів за видами доробки			Дефекти	Прізвище контролера	Результат контролю
				допечатка	вклейка	перепечатка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Дублікат			
Замість			
Оригінал			

321.02200.00011

1

1

Розроб.				НДІ мікрографії			20200.00026				
Перевір.											
Н.контр.				Мікрофільми рулонні			060				

Форма етикетки (з прикладом заповнення) для оптичного диска
(рекомендована)
Етикетка для оптичного диска

Назва РЦ СФД

Північний РЦ СФД

Назва ПЗ

"Обмін-план (звіт) "

Файли

RC3_EXP_xxxxxxxx_yyy.DMP
RC3_EXP_xxxxxxxx_yyy.LOG

Місяць та рік

лютий 2012 р.

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 2			
										321.02200.00011			33		1		
Розроб.						НДІ мікрографії							43200.00001				
Перевір.																	
						Мікрофільми рулонні											
Н.контр.																	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції			Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт	
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.		
01	Відомість матеріалів																
02	Найменування матеріалу,					№ операції, КЕ					ОВ		ОН		Н.витр.		
03	стандарту, технічних умов																
04																	
05	Амоній залізо (III) сульфат					КЕ 20200.00022, КЕ 20200.00023					кг		1 аналіз		0,002		
06	(1:1:2) 12-водний (галун залізо-										кг		1 аналіз		0,005		
07	амонійний) ТУ 6-09-5359																
08																	
09	Амоній надсірчаноокислий					025, 030, 050, КЕ 20200.00021					кг		1 аналіз		0,0005		
10	(персульфат), ч.д.а. ГОСТ 20478																
11																	
12	Амоній роданистий, ч.д.а.					КЕ 20200.00022					кг		1 аналіз		0,00015		
13	ГОСТ 27067																
14	Agfacolor process 71/72 SB-R					025, 030, 031, 050					л		1 м фотоплівки		0,00005		
15	Stabilizer Replenisher					КЕ 20200.00020											
16																	
МК/ВМ																238	

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
															321.02200.00011			2	
																43200.00001			ВМ
																43200.00001			ВМ
																43200.00001			ВМ
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
01	Бархат ГОСТ 7081 015, 020					м					1 м ² оброблюваної					0,01			
02											поверхні								
03	035, 040, 045, 055, 060					м					1 м мікрофільму					0,0002			
04																			
05	Вазелін медичний ГОСТ 3582 КВП										не нормується								
06																			
07	Вата медична гігроскопічна 060					кг					1 диск					0,001			
08	(очна або гігієнічна) ГОСТ 5556 012, 040, 045					кг					1 м ² оброблюваної					0,005			
09											поверхні								
10																			
11	Вода дистильована ГОСТ 6709 025, 030, 031, 050, KE 20200.00018,										не нормується								
12	KE 20200.00019, KE 20200.00020,																		
13	KE 20200.00022, KE 20200.00023,																		
14	KE 20200.00024																		
15																			
16	Вода питна ГОСТ 2874 025, 030, 031, 050, KE 20200.00021										не нормується								
17																			
МК/ВМ		239																	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16				
										321.02200.00011				3				
										43200.00001				ВМ				
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа								
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт		
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.			
01	Гідрохінон (парадіоксибензол), 025, КЕ 20200.00018										"60П-4"							
02	сорт вищий або перший					кг (УП-2, УП-2МФ)					1 м фотоплівки				0,000154			
03	ГОСТ 19627					кг (проявник №1)					1 м фотоплівки				0,000129			
04																		
05																		
06						кг (УП-2, УП-2МФ)					1 м фотоплівки				0,000209			
07						кг (проявник №1)					1 м фотоплівки				0,000174			
08																		
09	Голки ГОСТ 8030					025					шт.				1 мікрофільм		0,05	
10																		
11						030, 031, 050					шт.				1 рулон		0,05	
12																		
13																		
14	Гумка					005, 010					шт.				1 аркуш		0,0003	
15																		
16						065					шт.				1 аркуш		0,0001	
17																		
МК/ВМ																240		

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		4		
												43200.00001		ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	"Дезефект" КВП					дм ³					1 м ² оброблюваної		0,00021			
02	поверхні															
03																
04	"Деконекс 50 ФФ" КВП					дм ³					1 м ² оброблюваної		0,00012			
05	поверхні															
06	"Дуасепт" КВП					дм ³					1 м ² оброб. поверх.		0,00010			
07	Диск оптичний CD-R або CD-RW 060					шт.					1 акт-опис		1			
08	з пластиковим конвертом															
09																
10	Замша обтиральна ГОСТ 3717 015, 020					м					1 м ² оброблюваної		0,01			
11	поверхні															
12																
13	Засіб для антистатичного оброб- 015					кг					1 м ² оброблюваної		0,001			
14	ляння ТУ 2382-055-00204263					поверхні										
15																
16	Зошит загальний КТВ, КВП, КВБ, 005 – 060					шт.					1 робоче місце на		1			
17	рік															
МК/ВМ															241	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		5		
											43200.00001		ВМ			
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Індикатор бромфеноловий					КЕ 20200.00022					г		1 аналіз		0,0005	
02	синій ТУ 6-09-5421															
03																
04	Індикатор метиленовий					КЕ 20200.00022					кг		1 аналіз		0,000001	
05	блакитний ТУ 6-09-29															
06																
07	Індикатор хромовий червоний					КЕ 20200.00022					кг		1 аналіз		0,000001	
08	аліزاریновий ГОСТ 10945															
09																
10	Йод, ч.д.а. ГОСТ 4159					КЕ 20200.00022					кг		1 аналіз (пункт 1)		0,0006	
11											ампула фіксааналу		1 аналіз (пункт 1)		0,1	
12																
13											кг		1 аналіз (пункт 2)		0,003	
14											ампула фіксааналу		1 аналіз (пункт 2)		0,05	
15																
16											кг		1 аналіз (пункт 5)		0,001	
17											ампула фіксааналу		1 аналіз (пункт 5)		0,15	
МК/ВМ															242	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
											321.02200.00011			6		
											43200.00001		ВМ			
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Калій бромистий, ч.д.а. або х.ч. 025, КЕ 20200.00018										"60П-4"					
02	ГОСТ 4160					кг (УП-2, УП-2МФ)					1 м фотоплівки		0,000103			
03						кг (проявник №1)					1 м фотоплівки		0,000026			
04																
05											"Контраст 3-1"					
06						кг (УП-2, УП-2МФ)					1 м фотоплівки		0,000139			
07						кг (проявник №1)					1 м фотоплівки		0,000035			
08																
09	Калій дисульфід (калій 025, КЕ 20200.00019										"60П-4"					
10	сірчистоокислий піро), ч.					кг (фіксаж № 1)					1 м фотоплівки		0,000792			
11	ТУ 6-09-5312															
12											"Контраст 3-1"					
13						кг (фіксаж № 1)					1 м фотоплівки		0,0009			
14																
15	Калій йодистий ГОСТ 4232 КЕ 20200.00023					кг					1 аналіз		0,0002			
16																
17																
МК/ВМ		243														

[illegible]

MK/BM	244
-------	-----

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16			
										321.02200.00011				8			
										43200.00001				ВМ			
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа							
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт	
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01						шт.						1 аркуш				0,002	
02						(струминний принтер)						формату А4					
03												1 аркуш				0,004	
04												формату А3					
05																	
06						шт.						1 аркуш				0,0005	
07						(матричний принтер)						формату А4					
08												1 аркуш				0,001	
09												формату А3					
10																	
11	Кислота азотна, ч.д.а. ГОСТ 4461					025, 030, 050, КЕ 20200.00021					дм³		1 аналіз		0,0004		
12						КЕ 20200.00022					дм³		1 аналіз		0,025		
13						КЕ 20200.00023					дм³		1 аналіз		0,05		
14																	
15	Кислота оцтова, ч.д.а.					КЕ 20200.00022					дм³		1 аналіз		0,004		
16	ГОСТ 18270																
17																	
МК/ВМ																245	

											ГОСТ 3.1118-82				Форма 1б	

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			11		
																43200.00001		ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.вitr.				
01	Крохмаль розчинний, ч.д.а.,					КЕ 20200.00022					кг		1 аналіз (пункт 1)			0,00015				
02	ГОСТ 10163										кг		1 аналіз (пункт 2)			0,0004				
03																				
04	Лампи ТУ 16-535.273:																			
05	– ДБ30					КВП					шт.		1 м ³ об'єму приміщення			0,027				
06	– ДБМ30					КВП					шт.		1 м ³ об'єму приміщення			0,027				
07	– ДРБ8					КВП					шт.		1 м ² площі приміщення			0,005				
08																				
09	Маркер на масляній або лаковій					012					шт.		1 номер мікрофільму			0,0025				
10	основі (типу Edding 8750)																			
11	чорний та червоний																			
12	на коробці металевій																			
13																				
14	Маркер на спиртовій основі					012					шт.		1 номер мікрофільму			0,0025				
15	(типу Centropen) чорний та																			
16	червоний																			
17	на коробці картонній																			
МК/ВМ																			248	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		12		
											43200.00001		ВМ			
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Маркер для CD (чорний) 060					шт.					1 диск		0,013			
02																
03	Метол (4-метиламінофенол 025, КЕ 20200.00018					"60П-4"										
04	сульфат) ГОСТ 25664					кг (УП-2)					1 м фотоплівки		0,000128			
05						кг (проявник №1)					1 м фотоплівки		0,000026			
06																
07																
08						кг (УП-2)					1 м фотоплівки		0,000174			
09						кг (проявник №1)					1 м фотоплівки		0,000035			
10																
11	Мішок 060					шт.					1 посилка		1			
12																
13	Мило господарське КВП					шт.					не нормується					
14	ДСТУ 4544 або туалетне															
15																
16	Натрій вуглекислий ГОСТ 5100 025					кг					1 м фотоплівки		0,0007			
17																
МК/ВМ															249	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 1б	
Дублікат															
Замість															
Оригінал															
												321.02200.00011		13	
												43200.00001		ВМ	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції				Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування				СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу				Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.
01	Натрій вуглекислий, ч.д.а. або 025, КЕ 20200.00018										"60П-4"				
02	х.ч. ГОСТ 83				кг (УП-2, УП-2МФ)						1 м фотоплівки		0,000797		
03					кг (проявник №1)						1 м фотоплівки		0,000514		
04															
05															
06					кг (УП-2, УП-2МФ)						1 м фотоплівки		0,001079		
07					кг (проявник №1)						1 м фотоплівки		0,000696		
08															
09	Натрій сірчастий				030, 050, КЕ 20200.00024				кг		1 аналіз		0,00010		
10	(натрію сульфід), х.ч., ч.д.а.				КЕ 20200.00023				кг		1 аналіз		0,0014		
11	ГОСТ 2053														
12															
13	Натрій сірчистоокислий				025, КЕ 20200.00019				кг (фіксаж № 2)		"60П-4"				
14	безводний (натрію сульфід),										1 м фотоплівки		0,00025		
15	ч.д.а. або ч. ГОСТ 5644														
16															
17											1 м фотоплівки		0,00017		
МК/ВМ		250													

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
											321.02200.00011			14		
											43200.00001			ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	025, КЕ 20200.00018										"60П-4"					
02						кг (УП-2, УП-2МФ)					1 м фотоплівки			0,001028		
03						кг (проявник №1)					1 м фотоплівки			0,000668		
04																
05	"Контраст 3-1"															
06						кг (УП-2, УП-2МФ)					1 м фотоплівки			0,001392		
07						кг (проявник №1)					1 м фотоплівки			0,000905		
08																
09	025					кг					1 м фотоплівки			0,0007		
10																
11	Натрію тіосульфат кристаліч-					КЕ 20200.00022					кг			1 аналіз (пункт 1)	0,0005	
12	ний фотографічний ГОСТ 244					КЕ 20200.00022					кг			1 аналіз (пункт 2)	0,0025	
13						КЕ 20200.00022					кг			1 аналіз (пункт 5)	0,001	
14																
15	025, КЕ 20200.00019										"60П-4"					
16						кг (фіксаж № 1, № 2)					1 м фотоплівки			0,0065		
17																
МК/ВМ															251	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16						
										321.02200.00011				15						
										43200.00001				ВМ						
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
	Б					Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.					
01						"Контраст 3-1"														
02						кг (фіксаж № 1, № 2)					1 м фотоплівки			0,0079						
03																				
04	Нитки бавовняні швацькі					025					м			1 мікрофільм			0,1			
05	"Прочные" № 10 або													"Проба"						
06	"Особопрочные" ГОСТ 6309					030, 031, 050					м			1 рулон			0,1			
07														мікрофільму						
08						060					м			1 рулон			0,5			
09														мікрофільму						
10																				
11	Обкладинка (тека для					010					шт.			1 аркуш			0,0001			
12	креслень)													формату А4						
13																				
14	Олівець чорнографітний або					005, 010					шт.			1 аркуш			0,0002			
15	олівець чорнографітний													формату А4						
16	механічний					012-065					шт.			1 аркуш			0,00001			
17														формату А4						
МК/ВМ															252					

16

	43200.00001	BM
--	-------------	----

Позначення, код	ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.
-----------------	-----	----	----	----	---------

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.5

М 1 послілка

М	1 посилка	1,5
---	-----------	-----

0.00016	м ²	1 номер	0,0006
---------	----------------	---------	--------

(мм) мікрофільму (7x65)

0.00018, KE 20200.00019,	книжка	1 аналіз	0,1
--------------------------	--------	----------	-----

22, KE 20200.00023

аркуш	1 обкладинка	1
-------	--------------	---

формату А4 технічного паспорта

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		17		
												43200.00001		ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	– щільністю (160-200) г/м ² 010					аркуш формату А4					1 бирка		0,2			
02																
03	015, 020					аркуш формату А1					1000 аркушів		0,00005			
04	формату А4															
05																
06						аркуш формату А1					1 трафарет або		1			
07	технологічний тест															
08	формату А1															
09																
10						аркуш формату А1					1 трафарет або		0,5			
11	технологічний тест															
12	формату А2															
13																
14						аркуш формату А1					1 трафарет або		0,25			
15	технологічний тест															
16	формату А3															
17																
МК/ВМ															254	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
										321.02200.00011				19		
										43200.00001				ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	005					аркуш формату А4					вихідні дані				2	
02	щодо обсягів робіт															
03	(для оформлення одного															
04	договору)															
05																
06	060					аркуш формату А4					1 етикетка				0,5	
07																
08	005					аркуш формату А4					1 договір				6	
09																
10	005					аркуш формату А4					1 акт				3	
11																
12	005, 060, 065					аркуш формату А4					1 супровідний лист				2	
13																
14	010					аркуш формату А4					1 комплектувальний				50	
15	документ (для															
16	документації умовних															
17	кодів 01, 02, 06)															
МК/ВМ															256	

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			20		
																43200.00001		ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
01	010					аркуш формату А4						1 комплектувальний			10					
02	документ (для																			
03	документації																			
04	інших умовних кодів)																			
05																				
06	010, 060					аркуш формату А4						1 технічний паспорт			3					
07																				
08	010					аркуш формату А4						1 бирка			0,1					
09																				
10	060					аркуш формату А4						1 акт-опис			8					
11						аркуш формату А4						1 перелік			20					
12																				
13	КТВ, КВП, КВБ, 005 – 065					аркуш формату А4						1 журнал			100					
14																				
15	Папір світлонепроникний		011, 015, 020, 025, 030, 040, 045,			м ²				1 рулон мікрофільму			0,028							
16	050																			
17																				
МК/ВМ																			257	

Дублікат																						
Замість																						
Оригінал																						
															321.02200.00011			21				
																43200.00001		ВМ				
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа												
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт						
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.							
01	Папір фільтрувальний					030, 031, 050					кг					1 дм ³ розчинів					0,01	
02	лабораторний ФБ-1, ФС-1, Ф					КЕ 20200.00018, КЕ 20200.00019,					кг					1 аналіз					0,01	
03	ГОСТ 12026					КЕ 20200.00020, КЕ 20200.00023,																
04						КЕ 20200.00024																
05																						
06	Пензель художній					012, 015, 020, 035, 055					шт.					1 робоче місце на					4	
07																рік						
08																						
09	Перекис водню медичний					025, 030, 050, КЕ 20200.00021,					дм ³					1 аналіз					0,001	
10	ГОСТ 177					КЕ 20200.00022																
11																						
12	Плівка поліетиленова, рукав,					060					м					1 посилка					1,9	
13	ГОСТ 10354																					
14						065					м					1 посилка					0,5	
15																						
16	Плівка поліетилентерeftалатна:																					
17	– марки ПЕТФ-100 (листова)					015, 020					аркуш формату А1					1 аркуш формату А4					0,0005	
МК/ВМ																				258		

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		22		
												43200.00001		ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01						аркуш формату А1					1 трафарет або		1			
02											технологічний тест					
03											формату А1					
04						аркуш формату А1					1 трафарет або		0,5			
05											технологічний тест					
06											формату А2					
07						аркуш формату А1					1 трафарет або		0,25			
08											технологічний тест					
09											формату А3					
10																
11	– марки ПЭТ-О 20x15 ГОСТ 24234 060					м					1 рулон мікрофільму		0,15			
12																
13	Пломба індикаторна Альфа-М 060					шт.					1 коробка		1			
14	ТУ 95.71-001-38993417															
15																
16	Пломба поліетиленова 060					шт.					1 коробка		1			
17	ТУ УД 24.0-19.10.408477-001															
МК/ВМ														259		

Дублікат																									
Замість																									
Оригінал																									
															321.02200.00011			23							
																43200.00001		ВМ							
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа															
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт									
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.									
01	Проявні розчини:					025, 030, 050					"Unomat"														
02	– типу G 3231c ("Agfa") або					дм ³ (концентрований)					1 м фотоплівки					0,003									
03	Imagelink G3231c Developer					дм ³ (розведений 1:3)					1 м фотоплівки					0,01									
04	("Eastman Park Micrographics")										"Контраст 3-1"														
05	або аналогічні					дм ³ (концентрований)					1 м фотоплівки					0,0024									
06						дм ³ (розведений 1:3)					1 м фотоплівки					0,007									
07											"Bell-Howell"														
08						дм ³ (концентрований)					1 м фотоплівки					0,01									
09																									
10	– типу Single Part Developer					025, 030, 050					дм ³ (концентрований)					1 м фотоплівки					0,008				
11	Replenisher ("Kodak")					дм ³ (розведений 1:3)					1 м фотоплівки					0,023									
12	Рада-Т					025, 030, 031, 050					дм ³					л					0,001				
13	Розчинник нафтовий С2-80/120					012					дм ³					1 коробка металева					0,00102				
14	ТУ У 22340203.001 або																								
15	розчинник нафтовий "Нефрас"																								
16	С2-80/120 ТУ 38.401-67-108 або																								
17	уайт-спірит ТУ 32000158769.028																								
МК/ВМ		260																							

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			24		
																43200.00001		ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
01	Рукавиці гумові технічні					КВП					пара			1 робоче місце на			4			
02	К2Щ200нПм ГОСТ 20010													рік						
03	025, 030, 031, 050										пара			1 робоче місце на			6			
04														рік						
05																				
06	Рукавички з трикотажного					011, 015-060					пара			1 робоче місце на			12			
07	полотна тип 1 ГОСТ 5007													рік						
08																				
09	Рукавиці хірургічні гумові					012, 025, 030, 031, 050					пара			1 робоче місце на			12			
10	ГОСТ 3 (або латексні)													рік						
11																				
12	Ручка кулькова					005-065					шт.			1 робоче місце на			2			
13														рік						
14	Салфетка паперова					КВП					шт.			не нормується						
15																				
16	Салфетка з целюлози					КТВ, 025, 030, 050					шт.			1 робоче місце на			6			
17	ТУ У 25.2-31911363-017													рік						
МК/ВМ																			261	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16						
										321.02200.00011				25						
										43200.00001				ВМ						
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
	Б					Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.					
	01 Силікагель ГОСТ 3956 060					кг					1 посилка					0,001				
02											розміром									
03											450 мм x 450 мм x 450 мм									
04																				
05	Скоби канцелярські ТУ 57-27 010					шт.					1 комплектувальний					1				
06	(для степлера)										документ									
07																				
08	025					шт.					1 мікрофільм "Проба"					10				
09																				
10	030, 031, 050					шт.					1 рулон мікрофільму					10				
11																				
12	060					шт.					1 паспорт					2				
13																				
14	Скріпки канцелярські 010										не нормуються									
15																				
16	Славін КВП					дм³					1 м² оброблюваної					0,00015				
17											поверхні									
МК/ВМ															262					

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		26		
													43200.00001	ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Спирт етиловий					КТВ, 031, 035, 045, 055, 060					дм ³		1 м мікрофільму		0,0011	
02	ректифікований, сорт "Вищої															
03	очистки" або "Екстра" ДСТУ 4221					КВП, 011, 015-060,					дм ³		1 м ² оброблюваної		0,024	
04	(або типу "Медасепт", "Фармасепт"					КЕ 20200.00014					поверхні					
05	тощо)															
06	060					дм ³					1 диск		0,001			
07																
08	012, 045, 060					дм ³					1 коробка		0,0008			
09	(внутрішня поверхня)															
10																
11	КЕ 20200.00022					дм ³					1 аналіз (для		0,0007			
12	бромфенолового синього)															
13																
14	КЕ 20200.00022					дм ³					1 аналіз (для		0,001			
15	метиленового блакитного)															
16																
17																
МК/ВМ															263	

										ГОСТ 3.1118-82			Форма 1б			
Дублікат																
Замість																
Оригінал										2	3м.	ТТП-100				
												321.02200.00011		28		
												43200.00001		ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Стрічка склеювальна марок 025, 040					м					1 мікрофільм			1,0		
02	ЛТ-19 чи ЛТ-38 ТУ 6-17-626,										"Проба"					
03	або скотч лавсановий, або інша 030, 031, 045, 050					м					1 м фотоплівки			0,01		
04	склеювальна стрічка															
05	060, 065					м					1 посилка			0,25		
06																
07	Стяжка кабельна 060					шт.					1 рулон			1		
08	200 мм х 2,5 мм										мікрофільмів					
09																
10	Сургуч або 060					кг					1 посилка			0,015		
11	пломба металева					шт.					1 посилка			1		
12	Сурфаніос преміум иа КВП					1дм³					1м² оброб. поверхні			0,00010		
13	Транспортна тара (картонна, 060, 065					шт.					1 посилка			1		
14	фанерна тощо)															
15																
16																
17																
МК/ВМ		265														

[illegible]

[illegible]

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		32		
												43200.00001		ВМ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	– типу LO Fixes and Replenisher					дм ³ (концентрований)					1 м фотоплівки		0,014			
02	("Kodak")					дм ³ (розведений 1:3)					1 м фотоплівки		0,042			
03																
04	Формалін технічний					КЕ 20200.00022					кг		1 аналіз		0,012	
05	ГОСТ 1625															
06																
07	Фотоплівки галогенідосрібні					КТВ, 011, 015, 020, 025, 030,					м		1 кадр* мікрофільму		0,047	
08	негативні та позитивні (згідно з					035, 040, 045, 050, 055, 060							або допечатки		(0,048)	
09	КТВ)															
10											м		заправні кінці рулону		1,5	
11													мікрофільму або			
12													мікрофільму "Проба"			
13																
14											м		заправні кінці		0,9	
15	вклейки															
16	* Розмір кроку кадру може мати інше значення залежно від марки апарата для знімання. Крок кадру 0,047 м стосується апаратів, виготовлених															
17	згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 13.1.401; крок кадру 0,048 м стосується "SMA 1".															
МК/ВМ															269	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 2				
Дублікат																		
Замість																		
Оригінал																		
										321.02200.00011		6		1				
Розроб.					НДІ мікрографії						46200.00001							
Перевір.																		
					Мікрофільми рулонні													
Н.контр.																		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції			Позначення документа										
Б					Код, найменування устаткування			СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м					Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу			Позначення, код				ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.		
01	Відомість устаткування																	
02	Найменування устаткування												№ операції, КЕ					
03																		
04	Апарати для знімання мікрофільмів:												015, 020					
05	– "МСР-44-1" ДСТУ ГОСТ 13.1.401;																	
06	– "МСР-44-2" ДСТУ ГОСТ 13.1.401;																	
07	– "Докуматор ДА-5";																	
08	– "Докуматор ДА-7";																	
09	– "SMA 1";																	
10	– "Senator"																	
11	Апарати для хіміко-фотографічного оброблення:																	
12	– "60П-4" ГОСТ 13.1.404;												025, 030, 031, 050					
13	– "Контраст 3-1";												025, 030, 031, 050					
14	– "Bell+Howell";												025, 030, 050					
15	– "Unomat";												025, 030, 050					
16	– "Меолаб"												025, 030, 031, 050					
МК/ВУ																		271

[illegible]

01	Апарати копіювальні:	040, 045
----	----------------------	----------

MK/BY	272
-------	-----

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		3		
												46200.00001		ВУ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Водонагрівач ДСТУ ГОСТ 23110										025, 030, 031, 050					
02																
03	Денситометри:										035, 040, 055					
04	– "ДП-1";															
05	– "ДП-1М" ТУ 3-3.1542															
06																
07	Денситометр типу ДО										005					
08																
09	Дистилятор типу ДП, ДЕ										025, 030, 031, 050					
10																
11	Кондиціонер з бактерицидним фільтром										КВП					
12																
13	Машина для знищення документів ГОСТ 14291										КТВ					
14																
15	Метромір (перемотувальний пристрій)										011					
16																
17																
МК/ВУ		273														

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		4		
											46200.00001			ВУ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Мікроскоп типу "МБС-9" ТУ 3.3-1210										035, 055					
02																
03	Напівавтомат склеювальний типу 35 СА, 70 СПА										031, 035, 055					
04																
05	Осушник повітря										КВП					
06																
07	ПЕОМ										005, 010, 011, 035, 055 – 065					
08																
09	Пилосос побутовий										015, 020					
10																
11	Прилад для ультразвукового зварювання типу "Сплайсер Пуск-35" або "Ultrasonic										035, 055					
12	Film Spliser"															
13																
14	Стабілізатор напруги (або БПЖ) потужністю не менше 3,0 кВт										015, 020					
15																
16	Стелаж для зберігання документації										005, 010, 015, 020, 035, 055, 060,					
17											065					
МК/ВУ		274														

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
																321.02200.00011			5	
																46200.00001			ВУ	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.				
01	Стелаж для зберігання коробок											012								
02																				
03	Стіл для маркування коробок											012								
04																				
05	Стіл для рукописних робіт											005 – 065								
06																				
07	Стіл для розпакування/пакування документації											005, 065								
08																				
09	Стіл спеціальний											010								
10																				
11	Стіл фільмомонтажний типу "МС-66"											011, 031, 035, 040, 045, 055, 060								
12																				
13	Стіл фільмоперевірятьний типу "СФ-7"											035, 045, 055, 060								
14																				
15	Стіл фільмоперевірятьний типу "СФП-600"											031, 035, 045, 055, 060								
16																				
17	Установка сенситометрична типу "ФСР-41" або "ЛС-1"											025, 030, 050								
МК/ВУ																			275	

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			6		
																46200.00001		ВУ		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції						Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування						СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу						Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.			
01	Установка холодильна типу "ФАК-1,5" або холодильник побутовий												025, 030, 050							
02																				
03	Установка електролітична типу КВУ-19 "Ладога" або РЕС-2												030, 050							
04																				
05	Фільтр води: механічної очистки або потрійної очистки												025, 031, 030, 050							
06																				
07	Шафа витяжна типу ШВ, Ш-НЖ або ШВМ												КВП, КВБ, 012, 025, 030, 050							
08																				
09	Шафа для зберігання матеріалів												012							
10																				
11	Шафа для зберігання мікроформ ГОСТ 13.1.506 чи інша шафа або стелаж												031, 035, 055, 060							
12																				
13	Шафа металева типу ШМЦ (сейф)												015 – 060							
14																				
15	Шафа-стелаж для зберігання документації в розгорнутому вигляді												005, 010							
16																				
17																				
МК/ВУ																			276	

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
										321.02200.00011		7		1					
Розроб.					НДІ мікрографії								42200.00001						
Перевір.																			
					Мікрофільми рулонні														
Н.контр.																			
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції				Позначення документа										
Б					Код, найменування устаткування				СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м					Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу				Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Відомість оснастки																		
02	Найменування технологічної оснастки										№ операції, КЕ								
03	Баки для приготування розчинів типу 8П-25										025, 030, 031, 050, КЕ 20200.00018, КЕ 20200.00019,								
04	(або ємності пластмасові чи з нержавіючої сталі)										КЕ 20200.00020								
05																			
06	Ваги лабораторні ГОСТ 24104										025, 030, 031, 050, КЕ 20200.00018, КЕ 20200.00019,								
07											КЕ 20200.00021, КЕ 20200.00020, КЕ 20200.00024								
08																			
09	Гігрометр психрометричний типу ВИТ ТУ У 14307481.001										КВП								
10																			
11	Годинник механічний типу БМ ГОСТ 3145										025, 030, 031, 050, КЕ 20200.00022								
12	(або секундомір ТУ 25-1894.003)																		
13																			
14	Дирокол										005, 010								
15																			
16	Інструменти слюсарні										005, 060, 065								
МК/ВО																			

[illegible]

01	Ножиці	005, 010, 011, 012, 025, 030, 031, 035, 045, 055, 060, 065
02		
03	Осердя (згідно з маркою мікрографічного устаткування)	011, 015, 020, 025, 030, 040, 045, 050, 060
04		
05	Плитка електрична ГОСТ 14919	KE 20200.00018, KE 20200.00020, KE 20200.00021,
06		KE 20200.00023
07		
08	Пломбінатор	060
09		
10	Пристрій для маркування власного виготовлення	011
11		
12	Просічка	035, 055
13		
14	Психрометр аспіраційний ТУ 25.1607.054	КВП
15		
16	Пульверизатор	КТВ, 011, 012, 015, 020, 025, 030, 031, 035, 40, 045, 050, 055, 060
17		

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16	
Дублікат															
Замість															
Оригінал															
												321.02200.00011		4	
														42200.00001	ВО
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції				Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування				СМ	Проф.	Р	УП	КР	КО ВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу				Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	рН-метр лабораторний типу рН-201 або універсальний									КЕ 20200.00018, КЕ 20200.00019,					
02	іонометр типу ЕВ-74									КЕ 20200.00022, КЕ 20200.00023					
03															
04	Символи згідно з ДСТУ 33.113									020					
05															
06	Степлер									010					
07															
08	Степлер з регулюванням глибини закладання паперу не менше 150 мм									060					
09															
10	Степлер для кріплення фотоплівки скобами									025, 030, 031, 045, 050					
11															
12	Тара для зливу розчинів для ХФО									025, 030, 050					
13															
14	Тара для зовнішнього транспортування коробок з мікрофільмами на довгострокове									060					
15	зберігання														
16															
17	Тара для міжопераційного транспортування мікрофільмів									030-060					
МК/ВО															280

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		5		
												42200.00001		ВО		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Тара для міжопераційного транспортування фотоплівки					КТВ, 011, 015, 020, 025, 030, 040, 045, 050										
02																
03	Тара картонна					060, 065										
04																
05	Тара фанерна					060, 065										
06																
07	Термогігрометр електронний					КВП										
08																
09	Термометр ГОСТ 28498					КВП										
10																
11	Термометр технічний ГОСТ 13646					КЕ 20200.00018, КЕ 20200.00019, КЕ 20200.00020										
12																
13	Трафарети № 1, № 2, № 4					020										
14																
15	Трафарет № 3					015, 020										
16																
17	Трафарет “Проба”					015										
МК/ВО															281	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		6		
														42200.00001	ВО	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Шаблони форматів документів					010										
02																
03	Штангенциркуль ГОСТ 166					KE 20200.00014										
04																
05	Фоторізак					КТВ										
06																
07	Найменування посуду хімічного															
08																
09	Бюретка з запасним резервуаром ГОСТ 29251					030, 050										
10																
11	Бюретка мірна ГОСТ 29251					KE 20200.00022, KE 20200.00023										
12																
13	Колба ГОСТ 1770					030, 031, 050, KE 20200.00020, KE 20200.00022,										
14						KE 20200.00023, KE 20200.00024										
15																
16	Колба конічна мірна ТУ 92.891.012					030, 050, KE 20200.00022, KE 20200.00023,										
17						KE 20200.00024										
МК/ВО															282	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		7		
												42200.00001		ВО		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Лійка ГОСТ 25336					031, КЕ 20200.00018, КЕ 20200.00019, КЕ 20200.00020										
02																
03	Мензурка ГОСТ 1770					КЕ 20200.00018, КЕ 20200.00019, КЕ 20200.00021,										
04						КЕ 20200.00022, КЕ 20200.00023										
05																
06	Мікробюретка ГОСТ 29251					030, 050										
07																
08	Піпетка мірна ГОСТ 29227					030, 050, КЕ 20200.00021, КЕ 20200.00022,										
09						КЕ 20200.00023, КЕ 20200.00024										
10																
11	Пробірка ГОСТ 25336					030, 050										
12																
13	Стакан скляний лабораторний ГОСТ 19908					КЕ 20200.00021, КЕ 20200.00022										
14																
15	Стакан лабораторний ГОСТ 25336					030, 050, КЕ 20200.00022										
16																
17	Шпатель (або лопатка фарфорова або пластмасова) ГОСТ 9147					КВП, КВБ, 031, КЕ 20200.00020										
МК/ВО														283		

										ГОСТ 3.1118-82			Форма 2					
Дублікат																		
Замість																		
Оригінал																		
										321.02200.00011			17		1			
Розроб.					НДІ мікрографії						07200.00001							
Перевір.																		
					Мікрофільми рулонні													
Н.контр.																		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції			Позначення документа										
Б					Код, найменування устаткування			СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м					Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу			Позначення, код				ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.		
01	Відомість нормативних документів																	
02																		
03	Позначення документа									Найменування документа								
04																		
05																		
06	ДСТУ 33.102:2015			СФД. Нормативна документація. Порядок створення, формування, ведення та використання														
07																		
08	ДСТУ 33.105-2020			СФД. Правила підготування та відправлення документації на промислову продукцію для														
09																		мікрофільмування
10	ДСТУ 33.106:2005			СФД. Об'єкти культурної спадщини. Документація на об'єкти архітектури та містобудування														
11																		для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги
12	ДСТУ 33.107:2006			СФД. Документація на об'єкти історичні та монументального мистецтва для створення														
13																		страхового фонду документації. Технічні вимоги
14	ДСТУ 33.108:2005			СФД. Документи страхового фонду документації. Технічний паспорт мікрофільму. Загальні														
15																		вимоги
16	ДСТУ 33.109:2005			СФД. Документація на рухомі предмети, пов'язані з нерухомими об'єктами культурної														
МК/ВНД																		284

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		2		
											07200.00001		ВНД			
A	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
B	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	спадщини, для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги															
02	ДСТУ 33.110:2020		СФД. Правила комплектування документації для формування													
03	ДСТУ 33.112:2017		СФД. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти													
04	будівництва. Технічні вимоги															
05	ДСТУ 33.113:2014		СФД. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги													
06	ДСТУ 33.115:2010		СФД. Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги													
07	ДСТУ 33.119:2018		СФД. Мікрофільм. Загальні технічні вимоги.													
08	ДСТУ 33.201:2004		СФД. Об'єкти будівництва. Порядок створення та формування													
09	ДСТУ 33.202:2004		СФД. Промислова продукція господарського призначення. Порядок створювання													
10	ДСТУ 33.203:2005		СФД. Об'єкти культурної спадщини. Порядок створення страхового фонду документації на													
11	об'єкти архітектури та містобудування															
12	ДСТУ 33.204:2015		СФД. Об'єкти культурної спадщини: археологічні, історичні, монументального мистецтва,													
13	ландшафтні та садово-паркового мистецтва. Порядок створення та формування															
14	ДСТУ 33.205:2005т		СФД. Виробництво продукції мобілізаційного та оборонного призначення. Порядок створювання													
15	формування, ведення та використання.															
16	ДСТУ 33.207:2009		СФД. Аварійно-рятувальні роботи. Порядок створення, формування, ведення та використання													
17																
МК/ВНД															285	

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
321.02200.00011																3			
07200.00001																ВНД			
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.			
01																			
02	ДСТУ 33.302: 2015					СФД. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації													
03	ДСТУ 33.701:2007					СФД. Тест-оригінал для контролю якості мікрофільмів. Технічні вимоги													
04	ДСТУ 4221:2003					Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови													
05	ДСТУ 4544:2006					Мило господарське тверде. Технічні умови													
06																			
07	ДСТУ ГОСТ 2.104:2006					ЄСКД. Основні написи													
08	ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007					Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми													
09	ДСТУ ГОСТ 13.1.401-2003					Репрографія. Мікрографія. Апарати для знімання мікрофільмів. Технічні вимоги													
10	ДСТУ ГОСТ 13.2.001-2003					Репрографія. Копірографія. Апарати копіювальні електрофотографічні. Загальні технічні													
11						вимоги													
12	ДСТУ ГОСТ 427:2009					Линейки измерительные металлические. Технические условия													
13	ДСТУ ГОСТ 5530:2009					Тканини пакувальні і технічного призначення. Технічні умови													
14	ДСТУ ГОСТ 23110:2011					Електроводонагрівачі побутові. Загальні технічні умови													
15	ДСТУ ГОСТ 29298:2008					Тканини бавовняні і змішані побутові. Загальні технічні умови													
16																			
17																			
МК/ВНД																	286		

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			4		
																07200.00001		ВНД		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції						Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування						СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу						Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.вitr.			
01	ГОСТ 2.301-68						ЕСКД. Форматы													
02	ГОСТ 2.304-81						ЕСКД. Шрифты чертежные													
03	ГОСТ 3-88						Перчатки хирургические резиновые. Технические условия													
04	ГОСТ 12.1.004-91						ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования													
05	ГОСТ 12.1.005-88						ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны													
06	ГОСТ 12.1.030-81						ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление													
07	ГОСТ 12.4.013-85						ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия													
08	ГОСТ 12.4.029-76						Фартуки специальные. Технические условия													
09	ГОСТ 12.4.131-83						Халаты женские. Технические условия													
10	ГОСТ 12.4.132-83						Халаты мужские. Технические условия													
11	ГОСТ 13.1.102-93						Репрография. Микрография. Микроформы на галогенидосеребряных пленках. Общие													
12							технические требования и методы контроля													
13	ГОСТ 13.1.104-93						Репрография. Микрография. Микрофильмы рулонные. Основные размеры и размещение													
14							микроизображений													
15	ГОСТ 13.1.109-89						Репрография. Микрография. Микроформы технической документации. Общие требования													
16							и нормы													
17																				
МК/ВНД		287																		

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		5		
												07200.00001		ВНД		
A	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	ГОСТ 13.1.301-86					Ретрография. Микрография. Пленки галогенидосеребряные. Технические условия.										
02	ГОСТ 13.1.403-75					Ретрография. Микрография. Оборудование копирования микроформ. Типы										
03	ГОСТ 13.1.404-80					Ретрография. Микрография. Аппараты для химико-фотографической обработки. Технические										
04						требования и методы контроля										
05	ГОСТ 13.1.506-78					Ретрография. Микрография. Шкафы для хранения микроформ. Основные размеры и технические										
06						требования										
07	ГОСТ 13.1.509-89					Ретрография. Микрография. Кассеты. Общие технические требования										
08	ГОСТ 13.1.512-97					Ретрография. Микрография. Аппараты читальные. Общие технические условия										
09	ГОСТ 13.1.701-95					Ретрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества микроизображений. Типы.										
10						Методы контроля.										
11	ГОСТ В 33.502-88					Страховой фонд документации. Коробки для рулонных микрофильмов. Конструкция										
12	ГОСТ 61-75					Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия										
13	ГОСТ 83-79					Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия										
14	ГОСТ 166-89					Штангенциркули. Технические условия										
15	ГОСТ 177-88					Водорода перекись. Технические условия										
16	ГОСТ 244-76					Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия										
17																
МК/ВНД															288	

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			6		
																07200.00001			ВНД	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.					
01	ГОСТ 332-91					Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные. Технические условия														
02	ГОСТ 515-77					Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия														
03	ГОСТ 597-73					Бумага чертежная. Технические условия														
04	ГОСТ 892-89					Калька бумажная. Технические условия														
05	ГОСТ 1277-75					Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия														
06	ГОСТ 1625-89					Формалин технический. Технические условия														
07	ГОСТ 1770-74					Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие														
08						технические условия														
09	ГОСТ 2053-77					Натрий сернистый 9-водный. Технические условия														
10	ГОСТ 2874-82					Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством														
11	ГОСТ 3118-77					Реактивы. Кислота соляная. Технические условия														
12	ГОСТ 3145-84					Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия														
13	ГОСТ 3582-84					Вазелин медицинский. Технические условия														
14	ГОСТ 3717-84					Замша. Технические условия														
15	ГОСТ 3956-76					Силикагель технический. Технические условия														
16	ГОСТ 4139-75					Реактивы. Калий роданистый. Технические условия														
17																				
МК/ВНД		289																		

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			7		
																07200.00001		ВНД		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт				
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.					
01	ГОСТ 4159-79					Йод. Технические условия														
02	ГОСТ 4160-74					Реактивы. Калий бромистый. Технические условия														
03	ГОСТ 4204-77					Кислота серная. Технические условия														
04	ГОСТ 4232-74					Калий йодистый. Технические условия														
05	ГОСТ 4403-91					Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия														
06	ГОСТ 4430-78					Контейнеры для киноплёнок, плёночных материалов и магнитных лент. Технические условия														
07																				
08	ГОСТ 4461-77					Реактивы. Кислота азотная. Технические условия														
09	ГОСТ 5007-87					Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия														
10	ГОСТ 5100-85					Сода кальцинированная техническая. Технические условия														
11	ГОСТ 5556-81					Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия														
12	ГОСТ 5644-75					Сульфит натрия безводный. Технические условия														
13	ГОСТ 6309-93					Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия														
14	ГОСТ 6507-90					Микрометры. Технические условия														
15	ГОСТ 6709-72					Вода дистиллированная. Технические условия														
16	ГОСТ 7081-93					Полотна шелковые и полуселковые ворсовые. Общие технические условия														
17																				
МК/ВНД		290																		

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		8		
											07200.00001			ВНД		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	ГОСТ 7950-77					Картон переплетный. Технические условия										
02	ГОСТ 8030-80					Иглы для шитья вручную. Технические условия										
03	ГОСТ 8828-89					Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия										
04	ГОСТ 9147-80					Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия										
05	ГОСТ 10163-76					Крахмал растворимый. Технические условия										
06	ГОСТ 10354-82					Пленка полиэтиленовая. Технические условия										
07	ГОСТ 10945-74					Красители органические. Хромовый зеленый антрахиноновый, хромовый зеленый антрахиноновый										
08						2Ж, хромовый красный ализариновый, хромовый сине-черный антрахиноновый С. Технические условия										
09	ГОСТ 12026-76					Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия										
10	ГОСТ 13646-68					Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия										
11	ГОСТ 14291-83					Машины для уничтожения документов. Общие технические условия										
12	ГОСТ 14919-83					Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия										
13	ГОСТ 18270-72					Кислота уксусная особой чистоты. Технические условия										
14	ГОСТ 18510-87					Бумага писчая. Технические условия										
15	ГОСТ 19627-74					Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия										
16																
17																
МК/ВНД		291														

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			9		
																07200.00001		ВНД		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції						Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування						СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу						Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.			
01	ГОСТ 19908-90						Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла.													
02							Общие технические условия													
03	ГОСТ 20010-93						Перчатки резиновые технические. Технические условия													
04	ГОСТ 20478-75						Реактивы. Аммоний надсерноокислый. Технические условия													
05	ГОСТ 22360-95						Шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные. Типы и функциональные размеры.													
06	ГОСТ 23436-83						Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей напряжением до 35 кВ включительно. Технические													
07							условия													
08	ГОСТ 24104-88						Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия													
09	ГОСТ 24234-80						Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия													
10	ГОСТ 25336-82						Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры													
11	ГОСТ 25664-83						Метол (4-метиламинофенол сульфат). Технические условия													
12	ГОСТ 25706-83						Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования													
13	ГОСТ 27067-86						Аммоний роданистый. Технические условия													
14	ГОСТ 28498-90						Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний													
15	ГОСТ 29227-91						Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования													
16	ГОСТ 29251-91						Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования													
17																				
МК/ВНД																			292	

										ГОСТ 3.1118-82				Форма 16		
Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		10		
											07200.00001			ВНД		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції					Позначення документа						
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	ISO 9706:2001					Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence										
02																
03	ДК 003:2010					Державний класифікатор України. Класифікатор професій										
04																
05	СОУ 84.2-37552598-003:2015					СФД. Нормативи витрат матеріалів у мікрографії										
06	СОУ 84.2-37552598-004:2015					СФД. Нормативи трудомісткості технологічних операцій виготовлення мікрофільмів										
07						страхового фонду										
08	СОУ 75.2-37763687-015:2012					СФД. Нормативи трудомісткості технологічних операцій підготовки документації										
09						для формування										
10																
11	ДНАОП 0.00-1.21-98					Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів										
12																
13	НАПБ А.01.001-2004					Правила пожежної безпеки в Україні										
14	НАПБ Б.03.001-2004					Типові норми належності вогнегасників										
15	НАПБ Б.06.004-2005					Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню										
16						автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації										
17																
МК/ВНД															293	

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			11		
																07200.00001		ВНД		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції						Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування						СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу						Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.			
01	НПАОП 0.00-4.12-05						Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони													
02							праці													
03																				
04	ТУ 3.3-1210-78						Микроскопы стереоскопические МБС-9, МБС-9-2 (микроскопы бинокулярные)													
05	ТУ 3-3.1542-87						Денситометр ДП-1М													
06	ТУ 3-3.2379-91						Сенситометр лабораторный ЛС-1													
07	ТУ 6-09-29-76						Индикатор метиленовый голубой (N,N,N ^I ,N ^I -тетраметилтионин хлористый 3-водный)													
08							чистый для анализа. Технические условия													
09	ТУ 6-09-754-85						4-метил-1-фенилпиразолидон-3 (4-метилфенидон) чистый													
10	ТУ 6-09-1181-89						Бумага индикаторная универсальная для определения pH 1-10 и 7-14													
11	ТУ 6-09-5312-86						Калий дисульфит (калий сернистокислый пиро) чистый													
12	ТУ 6-09-5359-88						Аммоний железо (III) сульфат (1:1:2) 12-водный (квасцы железоаммонийные) чистый для													
13							анализа, чистый													
14	ТУ 6-09-5421-90						Индикатор бромфеноловый синий (3 ^I ,3 ^{II} ,5 ^I ,5 ^{II} -тетрабромфенолсульфоталеин) чистый для													
15							анализа													
16	ТУ 6-17-626-79						Лента склеивающая ЛТ													
17																				
МК/ВНД																			294	

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
															321.02200.00011			12		
																07200.00001		ВНД		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції						Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування						СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу						Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.			
01	ТУ 6-17-673-79						Ленты ракордные перфорированные													
02	ТУ 6-47-09-90						Поверхностно-активное вещество "Тетрамикс"													
03	ТУ 16-535.273-75						Лампы разрядные низкого давления бактерицидные													
04	ТУ У 17.2-37552598-002:2012						Коробка картонна для довгострокового зберігання документів страхового фонду													
05							документації. Технічні умови													
06	ТУ У 20.5-37552598-001:2012						Мікрофільм страхового фонду документації. Технічні умови													
07	ТУ УД 24.0-19.10.408477-001:2006						Пломби поліетиленові. Технічні умови													
08	ТУ 25.1607.054-85						Психрометры аспирационные													
09	ТУ 25-1894.003-90						Секундомеры механические													
10	ТУ 25-20050024-87						Установка получения дистиллированной воды													
11	ТУ У 25.2-31911363-017:2008						Вироби з регенованої целюлози. Технічні умови													
12	ТУ У 036.01412791.012-95						Аппараты настольные, настенные бактерицидные бытовые													
13	ТУ 38.401-67-108-92						Растворитель нефтяной "Нефрас". Технические условия													
14	ТУ 92.891.012-90						Колбы мерные наливные лабораторные													
15	ТУ 95.71-001-38993417-2002						Пластикові пломби. Технічні умови													
16	ТУ 2382-055-00204263-2004						Средство для антистатической обработки синтетических материалов. Технические													
17							условия													
МК/ВНД																			295	

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
															321.02200.00011			13	
																07200.00001		ВНД	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції							Позначення документа							
Б	Код, найменування устаткування							СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт	
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу							Позначення, код					ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.		
01	ТУ 9444-011-03965956-2004							Облучатели бактерицидные. Технические условия											
02	ТУ У 14307481.001-92							Гигрометр психрометрический типа ВИТ. Технические условия											
03	ТУ У 22340203.001-97							Розчинник нафтовий С2-80/120. Технічні умови											
04	ТУ 32000158769.028:2000							Уайт-спірит. Технічні умови											
05																			
06	Н-75.2-00010103-002:2008							Галузеві норми пожежної безпеки для приміщень регіональних центрів страхового фонду											
07	документації України																		
08																			
09	ТТП 321.02200.00042:2010							СФД. Комплект документів на типовий технологічний процес входного контролю плівки											
10	галогенідосрібної																		
11	ТТП 321.02200.00043:2009							СФД. Комплект документів на типовий технологічний процес підготовки документації											
12	для формування СФД																		
16	ТТП 321.02200.00056:2011							СФД. Комплект документів на типовий технологічний процес виготовлення мікрофільмів											
17	страхового фонду документації з використанням цифрових технологій																		
МК/ВНД		296																	

Дублікат																			
Замість																			
Оригінал																			
															321.02200.00011			14	
																07200.00001		ВНД	
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції						Позначення документа								
Б	Код, найменування устаткування						СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт		
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу						Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.		
01																			
02																			
03	ТІ 321.02200.00049:2008		Цифрова зйомка документації в місцях її зберігання для створення СФД																
04	ТІ 321.02200.00052:2010		Зйомка документації на мікрофільмувальній камері "SMA 1"																
05	ТІ 321.02200.00053:2010		Хіміко-фотографічна обробка рулонної галогенідосрібної плівки на проявній машині																
06	"Unomat".																		
07	ТІ 321.02200.00055:2011		Використання коробки картонної під час виготовлення та зберігання мікрофільмів СФД																
08	ТІ 321.25200.00057:2013		Використання штрихового кодування під час виготовлення та зберігання мікрофільмів СФД																
09																			
10	І-75.2-00010103-002:1994		Инструкция о порядке сбора и сдачи серебросодержащих отходов от использования																
11	фотоматериалов в Государственном научно-производственном центре СФДУ и его																		
12	региональных научно-производственных отделений																		
13	І-75.2-00010103-007:2008		СФД. Інструкція з контролю і технічного обслуговування виробничого обладнання та																
14	півірки контрольно-вимірювальних приладів, які застосовуються під час виготовлення																		
15	продукції СФД																		
16	І-75.2-37763687-008:2011		СФД. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку спирту етилового																
17																			
МК/ВНД																			297

Дублікат																				
Замість																				
Оригінал																				
																321.02200.00011		15		
																07200.00001		ВНД		
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції						Позначення документа									
Б	Код, найменування устаткування						СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт			
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу						Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.			
01	М-75.2-00010103-008:2007						СФД. Оптимізована методика вхідного та післягарантійного контролю якості реактивів													
02	для хіміко-фотографічної обробки фотоплівки																			
03	М-75.2-00010103-015:2006						СФД. Методика експрес-аналізу кількості залишкового тіосульфату на													
04	мікрофільмах СФД																			
05																				
06	МР-75.2-00010103-005:2006						СФД. Методичні рекомендації зі створення галузевого страхового фонду документації на													
07	документацію із землеустрою																			
08	МР-75.2-00010103-007:2008						СФД. Методичні рекомендації. Визначення дефектів фотоплівки при виготовленні													
09	мікрофільмів СФД та прийняття відповідних заходів																			
10	МР-75.2-00010103-008:2009						СФД. Методичні рекомендації. Визначення коефіцієнта щільності намотування рулонних													
11	мікрофільмів та оптимізація режимів намотування																			
12																				
13	ПС-75.2-00010103-001:2008						Методичний посібник з визначення якості та придатності до мікрофільмування проектної													
14	документації для будівництва																			
15																				
16	Креслення 321.008.00.00.00,						Шкаф для хранения документов													
17	розробник - НДІ мікрографії																			
МК/ВНД																			298	

Дублікат																
Замість																
Оригінал																
												321.02200.00011		16		
														07200.00001		ВНД
А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції				Позначення документа							
Б	Код, найменування устаткування				СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт	
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу				Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.	
01	Креслення 321.009.00.00.00,				Шкаф для хранения паспортов											
02	розробник - НДІ мікрографії															
03	Креслення 321.060.00.00.00,				Тара для міжопераційного транспортування мікрофільмів у коробках або у іншій											
04	розробник - НДІ мікрографії				упаковці											
05	Креслення 321.061.00.00.00,				Тара для міжопераційного транспортування фотоплівки											
06	розробник – НДІ мікрографії															
07	Креслення 321.062.00.00.00,				Тара для зовнішнього транспортування коробок з мікрофільмами на довгострокове											
08	розробник – НДІ мікрографії				зберігання											
09	Креслення 321.063.00.00.00,				Тара для зовнішнього транспортування коробок з мікрофільмами на довгострокове											
10	розробник – НДІ мікрографії				зберігання											
11																
12	321.14321156.56-02 34 01				Настанова операторові (Програмне забезпечення "Обмін")											
13	321.14321156.45-04 34 01				Настанова операторові (Програмне забезпечення "Технічний паспорт мікрофільму")											
14	321.14321156.42-04 34 01				Настанова операторові (Програмне забезпечення "Формування комплектувальних											
15	документів")															
16	321.14321156.47-02 34 01				Настанова операторові (Програмне забезпечення "Звітні документи з виготовлення											
17	мікрофільмів")															
МК/ВНД															299	

Дублікат			
Замість			
Оригінал			

[illegible]

А	Цех	Діл.	РМ	Опер.	Код, найменування операції	Позначення документа										
Б	Код, найменування устаткування					СМ	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОВ	К шт.	Тп.з.	Т.шт
к/м	Найменування деталі, зб. одиниці або матеріалу					Позначення, код						ППН	ОВ	ОН	КВ	Н.витр.

01	Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування,
02	на підприємствах, в установах і організаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
03	від 18.12.2013 № 939.
04	
05	Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв
06	інформації, які містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998
07	№ 1893.
08	
09	Порядок обліку документації, яка надійшла на мікрофільмування, впроваджений Протоколом наради-семінару з
10	керівниками бюджетних установ Державного департаменту СФД від 28 липня 2009 року.
11	
12	Рекомендації щодо організації хімлабораторій у регіональних центрах страхового фонду документації, затверджені
13	головним технологом системи СФД 24.12.2005 р.
14	
15	
16	
17	
МК/ВНД	

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

[illegible]

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

[illegible]

